

Operator's Manual



CP3650 Series Sanders



⚠ WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

LOCAL SALES AND SERVICE LOCATIONS

- (EN) Please find your local contact at: www.cp.com
- (ES) Busque su contacto local en: www.cp.com
- (FR) Votre contact local sur : www.cp.com
- (IT) Per trovare il contatto CP nella vostra zona, visitate: www.cp.com
- (SV) Du kan hitta din lokala kontakt på: www.cp.com
- (DE) Ihren Ansprechpartner finden Sie auch unter: www.cp.com
- (PT) Por favor, encontre o seu distribuidor local em: www.cp.com
- (NO) Du kan finne din lokale kontakt på: www.cp.com
- (NL) U kunt uw plaatselijke contact vinden op: www.cp.com
- (DA) Find din lokale kontakt på: www.cp.com
- (FI) Katso paikallisia yhteystietoja osoitteesta: www.cp.com
- (RU) Информация, необходимая для связи с местным представителем компании, может быть найдена на следующем веб-сайте: www.cp.com
- (ZH) 請上網站www.cp.com查詢本地聯系單位。
- (EL) Παρακαλούμε βρείτε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο στη διεύθυνση: www.cp.com
- (HU) A helyi elérhetőségek megtalálhatók itt: www.cp.com
- (LV) Lūdzu, atrodiēt vietējās kontaktpersonas: www.cp.com
- (PL) Najbliższą placówkę można znaleźć po adresem: www.cp.com
- (CS) Svůj místní kontakt laskavě vyhledejte na adrese: www.cp.com
- (SK) Prosím, vyhľadajte svoj miestny kontakt na adrese: www.cp.com
- (SL) Prosimo, najдите svoj lokalni kontakt na: www.cp.com
- (LT) Vietinį kontaktą rasite svetainėje: www.cp.com
- (JA) 最寄りの連絡先については、当社ウェブサイトをご覧ください: www.cp.com
- (BG) За контакт с местен представител, моля, посетете: www.cp.com
- (HR) Svojega lokalnog predstavnika pronađite na: www.cp.com
- (RO) Puteți găsi informațiile reprezentantului autorizat local din regiunea dumneavoastră la: www.cp.com
- (TR) Yerel temsilcinizi şu adresden bulabilirsiniz: www.cp.com
- (KO) 귀하 지역의 대리점은 다음 사이트에서 찾으실 수 있습니다: www.cp.com




INSTRUCTION MANUAL

Machine Type:

Power tool equipped with M14, 3/8", 5/8" & Hexagonal spindle with various sanding pad for sanding – No other us is permitted.

Air Supply Requirements

1. Supply tool with 90 psig (6.3 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life.
2. Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram below.
3. Do not install a quick coupler directly into the grinder throttle handle.



Lubrication

Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day.

To obtain the maximum efficiency from the pneumatic tool, use the correct quantity of grease for the bevel gear:

For tool speed 12000 / 13500 rpm put 3.5g

For tool speed 6000 / 7500 / 8500 rpm put 5g

Recommended Grease

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

Maintenance

1. Disassemble and inspect tool every three months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts.
2. To keep downtime to a minimum, the following service kits are recommended:

Tune-Up Kit: 2050556003

Technical Data

Type	CP Name	Power	Free speed RPM
Sander	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Air pressure 90psi (6.3bars)

Noise & Vibration Declaration*

Type	CP Name	Vibration level a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Uncertainty k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Sound pressure level ⁽²⁾ (dBA)
Sander	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 for sanders

(2) Uncertainty 3 dB(A), in accordance with EN ISO 15744. For Sound power, add 11 dB(A)

Declaration of noise and vibration emission

All values are current as of the date of this publication. For the latest information please visit cp.com.

These declared values were obtained by laboratory type testing in accordance with the stated standards and are suitable for comparison with the declared values of other tools tested in accordance with the same standards. These declared values are not adequate for use in risk assessments and values measured in individual work places may be higher. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well upon the exposure time and the physical condition of the user.

We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed. An EU guide to managing hand-arm vibration can be found at www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

We recommend a programme of health surveillance to detect early symptoms which may relate to noise or vibration exposure, so that management procedures can be modified to help prevent future impairment.

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

Limited Warranty: The "Products" of the Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This Warranty applies only to Products purchased new from CP or its authorized dealers. Of course, this Warranty does not apply to products which have been abused, misused, modified, or repaired by someone other than CP or its Authorized Service Representatives. If a CP Product proves defective in material or workmanship within one year after purchase, return it to any CP Factory Service Center or Authorized Service Center for CP tools, transportation prepaid, enclosing your name and address, adequate proof of date of purchase, and a short description of the defect. CP will, at its option, repair or replace defective Products free of charge. Repairs or replacements are warranted as described above for the remainder of the original warranty period. CP's sole liability and your exclusive remedy under this Warranty is limited to repair or replacement of the defective Product. **(There Are No Other Warranties Expressed Or Implied And CP Shall Not Be Liable For Incidental, Consequential, Or Special Damages, Or Any Other Damages, Costs Or Expenses Excepting Only The Cost Or Expense Of Repair Or Replacement As Described Above.)**

Original Instructions

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tipo de equipo:

Herramienta neumática equipada con eje de M14, 3/8", 5/8" y hexagonal con distintas almohadillas de pulido para pulir – No se permite otro uso.

Especificaciones del suministro de aire

- La herramienta requiere aire limpio y seco suministrado a una presión de 90 psig/6,3 bar. Cualquier presión superior puede reducir drásticamente la vida útil de la herramienta.
- Conecte la herramienta en la línea de aire usando el tubo y la manguera; encaje las piezas según los tamaños indicados en el diagrama que se encuentra.
- No instale un acoplamiento de cambio rápido directamente en el mango del regulador de la pulidora.



Lubricación

Utilice una copa de lubricación con aceite SAE #10, regulado a suministrar dos gotas por minuto. En caso de no disponer de una copa, aplique aceite de motor neumático a la entrada una vez al día. Para obtener la máxima eficacia de la herramienta neumática, utilice la cantidad correcta de grasa para el engranaje:

Para velocidad de herramienta 12000 / 13500 rpm aplicar 3,5g

Para velocidad de herramienta 6000 / 7500 / 8500 rpm aplicar 5g

Grasa recomendada

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

Mantenimiento

- Desmonte e inspeccione el motor de aire cada tres meses si la herramienta se usa todos los días. Reemplace las partes dañadas o gastadas.
- Para disminuir el tiempo perdido, se recomienda el uso de los juegos de servicio que se encuentran:

Kit de mantenimiento: 2050556003

Especificaciones técnicas

Tipo	Nombre CP	Potencia	Velocidad libre RPM
Pulidora	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Presión de aire 90 psi (6,3 bar)

Declaración de valores de ruido y vibración*

Tipo	Nombre CP	Nivel de vibración a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Incertidumbre k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Nivel de presión sonora ⁽²⁾ (dBA)
Lijadora	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 para lijadoras

(2) Incertidumbre 3 dB(A), de acuerdo con EN ISO 15744. Para la energía acústica, sumar 11 dB(A).

Declaración de valores de ruido y vibración

Todos los valores son correctos en el momento de la publicación. Para conocer la última información, visite www.cp.com.

Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y no son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de peligro experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, Chicago Pneumatic, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control. Esta herramienta puede provocar síndrome de vibración. Si no se gestiona adecuadamente su utilización.

Encontrará una guía de la UE respecto a lagestión de vibraciones transmitidas al sistema manobrazo en la página www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Se recomienda mantener un programa de control sanitario de detección precoz de los síntomas relacionados con la exposición a vibraciones, con objeto de modificar los procedimientos de gestión y así evitar posibles discapacidades.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Garantía Limitada: Los "Productos" de Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") están garantizados contra todo defecto de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente a los productos nuevos adquiridos de CP o de sus representantes autorizados. Es evidente que esta Garantía no se aplica a los productos maltratados, mal empleados, modificados o reparados por personal ajeno a CP o sus representantes de servicios autorizados. Si un producto CP presenta algún defecto de material o de mano de obra dentro de un año después de la compra, devuélvalo a cualquier centro de servicio de fábrica CP o cualquier centro de servicio autorizado para herramientas CP, con el transporte pagado, incluyendo su nombre y dirección, una prueba adecuada de la fecha de adquisición y una breve descripción del defecto. CP reparará o sustituirá gratuitamente, según su criterio, los productos defectuosos. Esta Garantía cubrirá todas las reparaciones o sustituciones de productos que tengan lugar dentro del plazo de garantía original. La única responsabilidad de CP y la compensación exclusiva al usuario en esta Garantía se limita a la reparación o sustitución del producto defectuoso. **(No Existe Ninguna Otra Garantía, Expresa O Implícita, Y CP No Podrá Ser Considerado Responsable De Ningún Daño Incidental, Consecuencial O Especial, O Cualquier Otro Daño, Costos O Gastos Con La Única Excepción Del Costo O Gasto De Reparación O Sustitución Como Se Ha Descrito Anteriormente.)**

Instrucciones originales

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Derechos reservados. Cualquier uso o copiado no autorizado del contenido o parte del mismo está prohibido. Esto corresponde en particular a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de partes y dibujos. Utilice partes autorizadas únicamente. La garantía o responsabilidad de productos no cubre ningún daño o defecto causado por el uso de partes no autorizadas.


GUIDE D'UTILISATION

Catégorie:

Outil pneumatique avec axe M14, 3/8", 5/8" & Hexagonal pouvant accommoder plusieurs coussins de ponçage- Aucune autre utilisation n'est autorisée.

Alimentation en air comprimé

- Cet outil doit être alimenté en air pur et sec à une pression de 6,3 bar (90 psi). Une pression plus élevée entraînerait une usure nettement plus rapide.
- Reliez l'outil à la ligne d'air en utilisant la conduite, le tuyau et les raccords dans les dimensions indiquées dans le schéma.
- Ne fixez pas d'attaches rapides directement dans la poignée d'accélération de la meuleuse.



Lubrification

Utilisez un lubrificateur sur la canalisation d'air réglé pour dispenser deux gouttes d'huile SAE #10 par minute. Si vous ne pouvez pas utiliser un lubrificateur sur la conduite d'air, ajoutez de l'huile de moteur dans l'unité d'admission une fois par jour.

Pour obtenir un maximum d'efficacité de l'outil pneumatique, utiliser la bonne quantité de graisse sur le renvoi d'angle:

Pour les outils de régime 12000 / 13500 tr/min. utiliser 3,5g

Pour les outils de régime 6000 / 7500 / 8500 tr/min. utiliser 5g

Graisse recommandée

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

Entretien

- Démontez et vérifiez le moteur pneumatique et le montage du régulateur tous les trois mois si l'outil est utilisé quotidiennement. Changez les pièces usées ou abîmées.

- Pour maintenir le temps d'arrêt au minimum, nous recommandons les kits de service suivants:

Kit de maintenance: 2050556003

Caractéristiques

Type	Dénomination CP	Puissance	Tr/Min régime libre
Ponceuse	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Pression d'air : 90 psi (6,3 bar)

Niveaux de bruit et de vibrations*

Type	Dénomination	Niveau de Vibration $a^{(1)}$ (m/s ²)	Incertitude $k^{(1)}$ (m/s ²)	Niveau de pression sonore ⁽²⁾ (dBA)
Ponceuse	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Cf. ISO 28927-3 pour les ponceuses

(2) incertitude 3 dB(A), conformément à EN ISO 15744. Pour la puissance acoustique ajouter 11 dB (A).

Niveau de bruit et émission de vibration déclarés

Toutes les valeurs sont celles connues à la date de publication du présent document. Pour obtenir les renseignements les plus récents, visiter le www.cp.com

Ces valeurs ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes indiquées; elles ne peuvent pas être utilisées pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées sur les lieux de travail individuels peuvent être supérieures aux valeurs indiquées. Les valeurs d'exposition et le risque de préjudice réels dépendent de l'utilisateur et de sa condition physique, de la méthode de travail utilisée, de la pièce de travail, de la conception de la station de travail et du temps d'exposition. Chicago Pneumatic ne saurait être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de l'exposition réelle, dans les études de risques individuelles sur les lieux de travail qui échappent à notre contrôle. Cet outil peut provoquer des Troubles Musculo-Squelettiques, si son utilisation n'est pas correcte. Un guide communautaire de la prévention des TMS peut être trouvé sur le site :

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Nous recommandons un programme de surveillance de la santé pour détecter les premiers symptômes se rapportant au bruit ou à l'exposition aux vibrations, et de modifier les conditions travail pour aider à prévenir les troubles à venir.

LIMITES DE LA GARANTIE DU FABRICANT

Limitation de garantie: Les "Produits" de la société Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") sont garantis contre tous vices de matériel et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Ladite garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès de Chicago Pneumatic et de ses revendeurs agréés. En sont exclus les produits soumis à un usage impropre ou abusif, modifiés ou réparés par des personnes non employées par Chicago Pneumatic ou ses unités de service agréés. Si un produit Chicago Pneumatic présente un vice de matériel ou de fabrication, renvoyez-le au centre de service Chicago Pneumatic ou au centre agréé de votre choix en port payé, en indiquant vos nom et adresse et en incluant un justificatif de la date d'achat ainsi qu'une brève description du défaut. Chicago Pneumatic remplacera ou réparera gratuitement, à sa discrétion, le produit défectueux. Les réparations ou produits de remplacement seront garantis selon les termes ci-dessus pour le reste de la durée de la garantie d'origine. La responsabilité de Chicago Pneumatic et vos prétentions concernant la présente garantie se limitent à la réparation ou au remplacement du produit mis en cause. (Toute autre garantie, implicite ou explicite est exclue. Chicago Pneumatic ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages accidentels, indirects ou autres, ni des frais encourus à l'exception du coût de la réparation ou du remplacement dans les cas stipulés ci-dessus.)

Instructions originales

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièce et plans. N'utiliser que des pièces autorisées. Aucun dégat ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non autorisées n'est couvert par la Garantie ou la Responsabilité de produits.


MANUALE DELLE ISTRUZIONI

Tipo di prodotto:

Attrezzo elettrico dotato di mandrino esagonale M14, 3/8", 5/8" con diversi dischi di carta vetrata per levigatura -Non sono consentiti altri usi.

Alimentazione

1. Alimentare l'utensile con aria pulita e secca a 6,3 bar. Una pressione più elevata riduce drasticamente la durata dell'utensile.
2. Collegare il dispositivo alla condotta dell'aria attraverso il tubo, il tubo flessibile e le finiture mostrate nella figura.
3. Non installare un accoppiatore rapido direttamente nell'impugnatura della valvola di regolazione della smerigliatrice.



Lubrificazione

Usare un lubrificatore di linea con olio SAE #10 regolato a due gocce al minuto. Se non si dispone di un lubrificatore di linea, aggiungere olio per motori ad aria nell'apposita apertura una volta al giorno.

Per ottenere la massima efficienza dell'attrezzo pneumatico, utilizzare la giusta quantità di grasso per l'ingranaggio conico: Per velocità attrezzo 12000/13500 g/min mettere 3,5 g

Per velocità attrezzo 6000 / 7500 / 8500 min mettere 5g

Grasso consigliato

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

Manutenzione

1. Se l'utensile viene utilizzato ogni giorno, smontare e controllare il motore ad aria ed il gruppo regolatore ogni tre mesi. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
2. Per mantenere il tempo di inattività al minimo, si raccomanda l'uso dei kit di manutenzione:

Kit Di Manutenzione: 2050556003

Dati tecnici

Tipo	Nome CP	Alimentazione	Velocità libera giri/min
Levigatrice	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Pressione aria 90 psi (6,3 bar)

Serie CP3650

Dispositivi di levigatura

Dichiarazione relativa al rumore e alle vibrazioni*

Tipo	Nome CP	Livello vibrazioni a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Incerto k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Livello pressione acustica ⁽²⁾ (dBA)
Levigatrice	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 pentru șlefuitoare

(2) Incertezza 3 dB(A), a norma EN ISO 15744. Per la potenza acustica, aggiungere 11 dB(A).

Dichiarazione relativa al rumore e alle vibrazioni

Tutti i valori sono vigenti alla data della presente pubblicazione. Per informazioni più recenti, visitare www.cp.com. I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e non sono adeguati per l'uso nella valutazione dei rischi. I valori rilevati in determinati luoghi lavorativi possono essere superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione reali e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, Chicago Pneumatic, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettono l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo. Se non utilizzato in modo idoneo, questo utensile può provocare la sindrome da vibrazioni manobraccio. Per una guida UE sulla gestione delle vibrazioni mano-braccio, consultare l'indirizzo internet www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Si raccomanda l'adozione di un programma di controllo sanitario finalizzato a individuare i primi sintomi di un'eventuale esposizione alle vibrazioni, affinché sia possibile modificare le procedure di gestione e aiutare a prevenire disabilità significative.

GARANZIA LIMITATA DEL FABBRICANTE

Garanzia Limitata: La Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") garantisce che i suoi prodotti (i "Prodotti") saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo per i Prodotti acquistati nuovi presso la CP o i rivenditori autorizzati. Questa garanzia non è valida se i Prodotti CP sono stati usati in modo improprio, manomessi, modificati o riparati da persone diverse dal personale CP o di un Centro di assistenza CP. Nel caso in cui uno dei Prodotti CP presenti entro un anno dalla data di acquisto difetti di materiale o di fabbricazione, recapitarlo a un Centro di assistenza CP con le spese di trasporto pagate, allegando il proprio nome e indirizzo, la prova della data di acquisto e una breve descrizione del difetto rilevato. La CP riparerà o sostituirà gratuitamente, a sua discrezione, i Prodotti difettosi senza alcuna spesa da parte dell'acquirente. Eventuali riparazioni o sostituzioni sono garantite come descritto sopra per il resto del periodo di garanzia originario. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso. (Non vi sono altre garanzie esplicite o implicite e inoltre la CP non sarà responsabile di danni incidentali, indiretti o speciali o per altri danni, costi o spese eccezione fatta per i costi o le spese di riparazione o di sostituzione come descritto sopra.)

Istruzioni originali

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Tutti i diritti riservati. Qualsiasi uso non autorizzato o copia del contenuto o di parte del contenuto è proibito. Questo vale in particolare modo per i marchi registrati, le descrizioni dei modelli, i numeri delle parti e i grafici. Si consiglia l'utilizzo di parti originali non è coperto da garanzia o da responsabilità per danni causati da prodotto difettoso.


BRUGSANVISNING

Maskintyp:

Tryckluftsvet utrustat med M14, 3/8 tums, 5/8 tums & sexkantig spindel med olika slipplattor för ytslipning – ingen annan användning är tillåten.

Tryckluftsfördringar

1. Förse verktyget med ren, torr luft med ett tryck av 6,3 bar (90 psig). Högre tryck reducerar verktygets livslängd i väsentlig grad.
2. Koppla ihop verktyget med luftledningarna genom användning av rör-, slang- och kopplingsstorlekar angivna i diagrammet.
3. Installera inte snabbkoppling direkt i i ytsliparens gasreglage.



Smörjning

Använd smörjöl för luftledning med olja av typ SAE nr 10, inställ på två droppar per minut. Om smörjöl för luftledning inte kan användas ska inloppet förse med luftmotorolja en gång per dag. För att få maximal effektivitet från det pneumatiska verktyget, använd korrekt mängd smörjöl på kuggväxeln: För verktygshastighet 12000 / 13500 rpm tillsätt 3,5 g För verktygshastighet 6000 / 7500 / 8500 rpm tillsätt 5g Rekommenderat smörjöl 6159901490 (24 g) 6159901480 (1 kg)

Underhåll

1. Montera isär och kontrollera tryckluftsmotorn och regulatornheten var tredje månad om verktyget används varje dag. Byt ut skadade och slita delar.
2. För att hålla stilleståndstiden till ett minimum rekommenderas följande servicesatser:
Underhållssats: 25050556003

Tekniska data

Typ	CP-namn	Effekt	Fritt varvtal var/min
Ytslipmaskin	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Lufttryck 90 psi (6.3 bar)

Buller- och vibrationsdeklaration*

Typ	CP-namn	Vibrations-nivå a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Osäkerhet k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Ljudtrycksnivå ⁽²⁾ (dBA)
Ytslipmaskin	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Se ISO 28927-3 för ytslipmaskiner

(2) Ovisshet 3 dB(A), enligt EN ISO 15744. För ljudstyrka höj med 11 dB(A).

Buller- och vibrationsdeklaration

Alla värden gäller vid publiceringsdatum för detta dokument. För senaste information, besök cp.com. De här fastställda värdena erhöles genom laboratorieprover i överensstämmelse med uppgivna standarder och är ej lämpliga för riskutvärderingar. Värden som uppmätts på individuella arbetsplatser kan vara högre än de fastställda värdena. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada för en individuell användare är unik och beror på det sätt som användaren arbetar, arbetsstycket och arbetsplatsens konstruktion, såväl som på exponeringstiden och användarens fysiska tillstånd. Vi, Chicago Pneumatic, kan ej hållas ansvariga för följderna vid användning av fastställda värden istället för värden som återkastar den faktiska exponeringen för en individuell riskutvärdering i en situation på en arbetsplats, över vilken vi ej har någon kontroll.

Detta verktyg kan orsaka vibrationssyndrom på handen-armen om verktyget inte hanteras på rätt sätt.

Det finns EU-guide angående hantering av hand-arm vibrationer på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

För att förebygga eventuella framtida åkommor rekommenderar vi att hälsokontroller genomförs för att upptäcka tidiga symptom som kan bero på vibrationsrelaterade arbetsuppgifter.

TILLVERKARENS BEGRÄNSEDE GARANTI

Begränsad garanti: Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") produkter garanteras vara felfria beträffande material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti gäller endast produkter inköpta från CP eller dess auktoriserade återförsäljare. Denna garanti gäller givetvis inte produkter som har använts på felaktigt sätt, missbrukats, modifierats eller reparerats av annan än CP eller dess auktoriserade servicerepresentanter. Om en av CP:s produkter visar sig vara defekt med avseende på material eller utförande inom ett år efter inköp ska den returneras till ett CP fabrikksservicecentrum eller auktoriserat servicecentrum för CP-verktyg, frakten betald, tillsammans med ert namn och adress, bevis avseende inköpsdatum och en kort beskrivning av defekten. CP kommer enligt eget gottfinnande att reparera eller byta ut defekta produkter utan kostnad. Reparationer och utbyten är garanterade såsom beskrivs ovan för återstoden av den ursprungliga garantiperioden. CP:s enda ansvar och er enda gottgörelse enligt denna garanti är begränsad till reparationer eller utbyte av den defekta produkten. (Den ovan nämnda garantin ges med uteslutande av alla andra garantier eller villkor, uttryckta eller underförstådda, CP ska inte hållas ansvarig för oavsiktliga skador, följdskador eller speciella skador, eller några andra skador, kostnader eller utgifter, utom kostnader eller utgifter för reparation eller utbyte såsom angivits ovan.)

Originalinstruktioner

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alla rättigheter förbehålls. All icke auktoriserad användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjudet. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbenämningar, artikelnummer och ritningar. Använd endast auktoriserade delar. All skada eller felaktig funktion orsakat av användning av icke auktoriserade delar täcks ej av garanti eller produktansvarighet.


BETRIEBSANLEITUNG

Machinentyp:

Pneumatisches Werkzeug mit M14, 3/8-, 5/8-Zoll- und Sechskant-Spindel inklusive verschiedener Schleifteller zum Abschleifen. – Eine andere Verwendung ist nicht vorgesehen.

Anforderungen an die Luftversorgung

- Versorgen Sie das Werkzeug mit 90 psig (6,3 bar) sauberer, trockener Luft. Ein höherer Druck vermindert die Lebensdauer des Werkzeugs drastisch.
- Verbinden Sie das Werkzeug mit der Luftleitung unter Verwendung der Röhre, des Schlauchs und der Verbindungsstücke in den Größenangaben der Zeichnung.
- Montieren Sie keine Schnellkupplung unmittelbar am Drosselhebel des Schwingschleifers.



Schmierung

Verwenden Sie einen Luftleitungsöler mit SAE #10 Öl, der auf zwei Tropfen pro Minute eingestellt ist. Falls kein Luftleitungsöler verwendet werden kann, füllen Sie täglich durch den Lufteinlaß Druckluftmotorenöl ein. Zum Erzielen der optimalen Wirkung des Pneumatikschraubers korrekte Menge des Schmiermittels für die Schrägverzahnung einsetzen: Bei einer Drehzahl von 12000 / 13500 U/min verwenden Sie 3,5g Bei einer Drehzahl von 6000 / 7500 / 8500 U/min verwenden Sie 5g Empfohlenes Schmieröl 6159901490 (24g) 6159901480 (1Kg)

Wartung

- Zerlegen und prüfen Sie den Druckluftmotor und den Fliehkraftregler alle drei Monate wenn das Werkzeug täglich benutzt wird. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile.
- Um die Ausfallzeit so gering wie möglich zu halten, empfehlen wir die Reparatursätze:
Wartungs-Kit: 2050556003

Technische Daten

Typ	CP-Bezeichnung	Leistung	Maximale Drehzahl UPM
Schleif-teller	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Luftdruck: 90 PSI (6,3 bar)

Erklärung zu Geräuschemission und Vibration*

Typ	CP-Bezeichnung	Vibrations-grad a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Unbe-stimmt k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Schalldruck-pegel ⁽²⁾ (dBA)
Schleif-teller	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 für Schleifteller

(2) Ungewissheit 3 dB(A), gemäß EN ISO 15744. Für Schallstärke, 11 dB (A) hinzufügen.

Erklärung zu Geräuschemission und Vibration

Alle Werte sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung auf dem aktuellen Stand.

Neueste Informationen finden Sie unter

Die genannten Werte wurden durch Tests gemäß den angegebenen Normen unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht ausreichend für Risikoanalysen. Die tatsächlichen Meßwerte am Einsatzort können je nach Umgebung auch höher ausfallen. Die konkrete Belastung und das Gesundheitsrisiko des Benutzers sind von Person zu Person verschieden und hängen von den Arbeitsgewohnheiten, dem Werkstück und der Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie von der Belastungsdauer und dem Gesundheitszustand des Benutzers ab. Wir, die Chicago Pneumatic, haften nicht für die Folgen einer Anwendung der genannten Werte anstelle von Meßwerten der tatsächlichen Belastungswerte in einer Risikoanalyse für einen konkreten Arbeitsplatz, der sich unserer Einflußnahme entzieht.

Dieses Werkzeug kann das Hand-Arm-Vibrations-Syndrom auslösen, sofern sein Gebrauch nicht in ausreichendem Maße geregelt wird. Ein EU-Leitfaden zur Regelung von Hand-Arm Vibrationen steht im Internet zur Verfügung: www.pdfreport.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Wir empfehlen ein Programm zur Gesundheitsüberwachung, durch welches frühe Symptome erkannt werden können, welche auf die Vibrationsexposition zurückgeführt werden könnten, so dass die Abläufe der Maßnahmen daraufhin so geändert werden können, dass zukünftige Beeinträchtigungen vermieden werden.

BEFRISTETE HERSTELLERGARANTIE

Befristete Garantie: Die Chicago Pneumatics Tool Co. LLC (im folgenden "CP" genannt) garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, daß die "Produkte" frei von Material- und Verarbeitungsschäden sind. Die Garantie gilt nur für Produkte, die neu von CP oder einem autorisierten Händler gekauft wurden. Die Garantie erlischt für Produkte, die unsachgemäß eingesetzt oder behandelt, modifiziert oder von einer Person, die nicht CP oder einem von CP autorisierten Kundendienst-Center angehört, repariert wurden. Falls ein CP-Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, senden Sie es unter Vorauszahlung der Transportkosten an das Kundendienst-Center des CP Werks oder ein autorisiertes Kundendienst-Center für CP-Werkzeuge. Fügen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift, einen Kaufnachweis sowie eine kurze Beschreibung des Fehlers bei. CP behält sich die Entscheidung vor, ob fehlerhafte Produkte kostenfrei ersetzt oder repariert werden. Reparatur oder Ersatz eines fehlerhaften Produktes verlängern die ursprüngliche Garantieadauer nicht. Die Haftung von CP und Ihre Rechte aus dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Produkts beschränkt. (CP übernimmt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. CP übernimmt keinerlei Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Kosten mit Ausnahme der beschriebenen Reparatur- oder Ersatzleistungen.)

Ursprüngliche Betriebsanleitung

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle Rechte vorbehalten. Jede nicht ausdrücklich genehmigte Verwendung oder Vervielfältigung des Inhalts, ob ganz oder auszugsweise, ist untersagt. Dies gilt insbesondere auch für Handelsmarken, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen. Nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile benutzen! Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht vom Händler genehmigter Teile bedingt sind, sind nicht durch die Garantie bzw. Produkthaftung abgedeckt.


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Tipo da máquina:

Ferramenta pneumática equipada com eixo hexagonal M14, de 3/8" e 5/8" com vários discos de lixa para lixar – Não é autorizado qualquer outro tipo de utilização.

Requisitos para o fornecimento de ar

- Fornecer a ferramenta com 90 psig (6,3 bar) de ar seco e puro. As pressões altas reduzem drasticamente o tempo de vida da ferramenta.
- Conecte a ferramenta à linha de ar utilizando uma mangueira ou tubulação que se adapte aos tamanhos mostrados no diagrama.
- Não instalar um acoplador de acção rápida directamente no punho do acelerador da rectificadora.



Lubrificação

Utilizar um lubrificador de tubulação de ar com óleo SAE #10, ajustado para duas gotas por minuto. Se não puder ser utilizado um lubrificador de tubulação de ar, acrescentar óleo de motor pneumático na entrada da ferramenta uma vez por dia.

Para obter o rendimento máximo da ferramenta pneumática, utilize a quantidade de massa lubrificante correta para as engrenagens oblíquas: Para ferramenta a velocidade de 12000/13500 rpm, colocar 3.5 g Para ferramenta a velocidade de 6000/7500/8500 rpm, colocar 5 g Lubrificante recomendado 6159901490 (24 g) 6159901480 (1 kg)

Manutenção

- Desmonte e inspecione o motor pneumático de três em três meses se a ferramenta está em uso diário. Substitua peças danificadas ou desgastadas.
- Para que o tempo de manutenção seja mínimo, os seguintes kits de serviço, são recomendados:

Conjunto de Manutenção: 2050556003

Dados Técnicos

Tipo	Nome CP	Potência	RPM Velocidade Livre
Lixadeira	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Pressão do ar: 90 psi (6,3 bar)

Declaração de Ruído e Vibração*

Tipo	Nome CP	Nível de vibração a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Incerteza k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Nível de som de pressão ⁽²⁾ (dBA)
Lixadeira	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re.ISO 28927-3 para lixadeiras

(2) Incerteza 3 dB(A), de conformidade com EN ISO 15744. Para potência acústica, some 11 dB(A).

Declaração de Ruído e Vibração

Todos os valores são atuais conforme data desta publicação. Para as informações mais recentes favor consultar cp.com. Estes valores declarados foram obtidos por teste feito em laboratório de acordo com os padrões estipulados e não se destinam para utilização em avaliações de risco. Os valores medidos nos locais individuais de trabalho podem ser maiores que os valores declarados. Os valores reais de exposição e o risco de ferimento sentidos por um usuário são específicos e dependem da maneira em que o usuário trabalha, da peça e do design da estação de trabalho, bem como do tempo de exposição e da condição física do usuário. Nós da Chicago Pneumatic, não podemos nos responsabilizar pelas consequências causadas pelos valores declarados, ao invés dos valores que refletem a exposição real, e pela avaliação de risco individual em um ambiente de trabalho sobre o qual não temos controle.

Esta ferramenta pode provocar o síndrome de vibração das mãos e braços, caso não seja manuseada de forma adequada. Pode encontrar um guia da UE sobre a vibração das mãos e braços em www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Recomendamos um programa de vigilância médica para detectar atempadamente sintomas, que possam estar relacionados com a exposição à vibração, para que os procedimentos de manuseamento possam ser modificados, por forma a ajudar a evitar prejuízos futuros.

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

Garantia Limitada: Os "Produtos" da Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") estão garantidos contra defeitos de material e fabrico por um ano, a partir da data da aquisição. Esta garantia abrange apenas Produtos comprados em primeira mão a CP ou aos revendedores autorizados. Esta Garantia não se aplica, obviamente, a produtos que tenham sido maltratados, utilizados indevidamente, modificados ou reparados por alguém que não CP ou um dos seus Agentes de Revisão Autorizados. Caso se comprove que um Produto CP possui um defeito de material ou de fabrico no prazo de um ano após a aquisição, devolva-o a qualquer Centro de Revisão da Fábrica CP ou Centro de Revisão Autorizado para ferramentas CP, com pré-pagamento de transporte, remetendo o seu nome, morada, prova adequada da data de aquisição e breve descrição do defeito. CP reserva-se o direito de reparar ou substituir gratuitamente os Produtos defeituosos. As reparações ou substituições encontram-se garantidas, como acima descrito, para o restante período da garantia original. A única responsabilidade de CP e o vosso recurso exclusivo ao abrigo desta Garantia está limitado a reparação ou substituição do Produto defeituoso. (Não Existem Quaisquer Outras Garantias Expressas Ou Implícitas E CP Não Será Responsável Por Danos Especiais, Consequenciais Ou Supervenientes, Ou Quaisquer Outros Danos, Custos Ou Despesas, Excepto Apenas O Custo Ou Despesa Ou Reparação Ou Substituição Acima Descrito.)

Instruções Originais

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Todos os direitos reservados. É proibido o uso não autorizado, qualquer que seja o fim, assim como a cópia total ou parcial. Isto aplica-se particularmente a marcas comerciais, denominações de modelos, números de peças e desenhos. Utilize somente peças autorizadas. A Garantia ou a Responsabilidade pelo Produto não cobrem danos ou o mal funcionamento causados pela utilização de peças não autorizadas.


INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Maskintype:

Trykkluftverktøy med M14, 3/8", 5/8" og heksagonal spindel med ulike slipehjul for sliping og ulike sandpapirskiver for sliping med sandpapir – Ingen annen bruk er tillatt.

Krav til lufttilførsel

1. Fyll verktøyet med 6,3 bar (90 psig) ren, tørr luft. Høyere trykk reduserer verktøyet levetid betraktelig.
2. Kople verktøyet til luftlinjen ved å bruke rør, slanger og armaturstørrelser som vises i diagrammet.
3. Du må ikke installere en hurtigkopleing direkte inn i slipemaskinens gasshåndtak.



Smøring

Bruk et smøremiddel for luftledninger med SAE #10-olje som er justert til to dråper i minuttet. Hvis du ikke kan bruke et smøremiddel for luftledninger, skal du fylle trykkluftsmotorolje i inntaket én gang om dagen. For å oppnå maksimal effektivitet for trykkluftverktøyet bruk riktig mengde fett for den koniske tannhjulutsvekslingen. For verktøyhastighet 12 000/13 500 o/min, angi 3,5 g For verktøyhastighet 6000/7500/8500 o/min, angi 5 g Anbefalt fett 6159901490 (24g) 6159901480 (1Kg)

Vedlikehold

1. Demonter og inspisir trykkluftmotoren og regulerenheten hver tredje måned hvis verktøyet brukes daglig. Skift skadde eller slitte deler.
2. For at stillstandstiden skal holdes på et minimum, anbefales følgende servicesett:

Finjusteringssett: 2050556003

Tekniske data

Type	CP-navn	Effekt	Fri hastighet o/min
Sandpapirslipemaskin	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Lufttrykk: 90 psi (6.3 bar)

Opplysninger om støy og vibrasjon*

Type	CP-navn	Vibrasjonsnivå a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Usikkerhet k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Lydtrykknivå ⁽²⁾ (dBA)
Sandpapirslipemaskin	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 for sandpapirslipemaskiner

(2) Usikkerhet 3 dB(A), i samsvar med EN ISO 15744. For lydtrykk, legg til 11 dBA.

Opplysninger om støy og vibrasjon

Alle verdier er aktuelle ved dato for denne utgivelsen. For siste informasjon vennligst besøk cp.com.

Opplyste verdier ble oppnådd ved tester som brukes i laboratorier i overensstemmelse med uttalte standarder og er ikke tilstrekkelige til bruk ved risikovurdering. Verdier målt på enkeltarbeidsplasser kan være høyere enn opplyste verdier. Faktiske eksponeringsverdier og risiko for skade som erfarer av en enkelt bruker er unike og er avhengig av måten brukeren arbeider på, arbeidsstykket og arbeidsstasjonens utforming, så vel som eksponeringstid og brukers fysiske tilstand. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser ved bruk av opplyste verdier isteden for verdier som reflekterer faktisk eksponering, og den enkelte risikovurdering i en situasjon på arbeidsplassen som vi ikke har kontroll over.

Verktøyet kan forårsake hånd/armvibrasjonssyndrom hvis bruken ikke håndteres på riktig måte. En EU-veiledning om styring av hånd-armvibrasjon er å finne på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler at bedriftshelsetjenesten gjennomfører et program for å avdekke tidlige tegn på vibrasjonseksponering, slik at prosedyrene kan endres for å bidra til å unngå fremtidig svekkelse.

BEGRENSET GARANTI FRA PRODUSENTEN

Begrenset garanti: "Produktene" fra Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") garanteres å være fri for mangler i materialer og utførelse i ett år fra kjøpsdato. Denne garantien omfatter selvsagt ikke produkter som har blitt utsatt for misbruk, feil bruk eller modifikasjoner, eller som har blitt reparert av andre enn CP eller CPs autoriserte vedlikeholdsrepresentanter. Dersom et produkt fra CP er funnet å være mangelfullt i materiale eller utførelse innen ett år fra kjøpsdato, skal det returneres til et av CPs fabrikk-vedlikeholdssentre eller til et autorisert vedlikeholdssenter for CP-verktøy, med forhåndsbetalt frakt, ditt navn og adresse vedlagt, tilstrekkelig bevis for kjøpsdato, og en kort beskrivelse av feilen. CP reparerer eller erstatter etter eget skjønn defekte produkter kostnadsfritt. Reparasjoner og erstatte deler garanteres som beskrevet ovenfor i resten av den opprinnelige garantiperioden. Under denne garantien er CPs ansvar og din godtgjørelse kun begrenset til reparasjon eller erstatning av det defekte produktet. (Den ovennevnte garantien gjelder i stedet for alle andre garantier eller vilkår, det være seg uttrykte eller underforståtte, inkludert alle garantier eller vilkår angående salgbarhet eller hensiktsmessighet for et bestemt formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for tilfældige, indirekte eller bestemte skader, eller andre skader, kostnader eller utgifter, det være seg direkte eller indirekte, med unntak av det ansvar som er spesifisert ovenfor.)

Opprinnelige instruksjoner

Copyright © 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Med enerett. Uautorisert bruk eller ettertrykk av innholdet eller deler av dette, er forbudt. Dette gjelder særlig varemerker, modellbtegnelser, delenumre og tegninger. Bruk bare originaldeler. Skade eller funksjonsfeil forårsaket av at det er brukt uoriginale deler dekkes ikke av garantien eller Chicago Pneumatics produktansvar.


GEbruiksAANWIJZING

Machine-type:

Perslucht gereedschap uitgerust met M14, 3/8", 5/8" & zeshoeks spindel met diverse schuurzolen om te schuren – Geen ander gebruik toegestaan.

Luchttoevoervereisten

1. Sluit het gereedschap aan op schone, droge lucht met een druk van 6,3 bar (90 psig). Een hogere druk verkort de levensduur van het gereedschap aanzienlijk.
2. Sluit het gereedschap op lucht aan met pijp, slang en koppelstuk van de in het diagram aangegeven maten.
3. Sluit geen snelkoppeling direct op de slijpregelhendel aan.



Smering

Gebruik een luchtleiding-smeerinrichting met SAE#10-olie, afgesteld op twee (2) druppels per minuut. Als geen gebruik kan worden gemaakt van een luchtleiding-smeerinrichting, voegt u een maal per dag luchtmotorolie aan de inlaat toe.

Om de maximale doelmaticheid van het pneumatische gereedschap te bereiken, moet u de juiste hoeveelheid vet voor de kegeltandwieloverbrenging gebruiken:

Voor gereedschapsnelheid 12000 / 13500 tpm gebruik 3,5g

Voor gereedschapsnelheid 6000 / 7500 / 8500 tpm gebruik 5g

Aanbevolen vet

6159901490 (24g)

6159901480 (1kg)

Onderhoud

1. Demonteer en controleer onderdelen van luchtmotor en reguletoereenheden elke drie (3) maanden wanneer de machine dagelijks wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
2. Om de stilstandtijd tot een minimum te beperken worden de volgende onderhoudsstes aanbevolen:
Onderhoudskit: 2050556003

Technische Gegevens

Type	CP naam	Voeding	Vrije snelheid TPM
Schuurmachine	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Luchtdruk 90 psi (6,3 bar)

Verklaring m.b.t. geluid en trillingen*

Type	CP naam	Variatie-niveau a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Onzekerheid k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Geluids-druk niveau level ⁽²⁾ (dBA)
Schuurmachine	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 voor schuurmachines

(2) Onzerkerheid 3 dB(A), in overeenstemming met EN ISO 15744. Voor geluidsvermogen, 11 dB(A) bijvoegen.

Verklaring m.b.t. geluid en trillingen

Alle waarden zijn geldig vanaf de datum van deze publicatie. Bezoek voor de meest recente informatie cp.com

Deze opgegeven waarden zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig de opgegeven normen en zijn niet voldoende voor gebruik in risicobeoordeling. Op individuele werkplekken gemeten waarden kunnen hoger zijn dan de opgegeven waarden. De feitelijke blootstellingswaarden en het door een individuele gebruiker ervaren risico van letsel zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het ontwerp van het werkstuk en het werkstation alsook van de blootstellingstijd en de fysieke conditie van de gebruiker. Wij, Chicago Pneumatic, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van waarden die de feitelijke blootstelling weergeven, bij een individuele risicobeoordeling op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben. Dit gereedschap kan een hand-armtrillingssyndroom veroorzaken als het niet correct wordt gebruikt. Een EU-richtlijn voor het beheren van hand-arm-trillingen treft u aan op de website www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Wij adviseren een gezondheidscontrole op te zetten om al in een vroegstadium symptomen te kunnen waarnemen die gerelateerd zouden kunnen zijn aan blootstellingen aan trillingen, zodat managementprocedures aangepast kunnen worden om toekomstig letsel te voorkomen.

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

Beperkte Garantie: De "Producten" van de Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") zijn gegarandeerd vrij van fouten in materiaal en afwerking tot een jaar na aankoop. Deze Garantie geldt alleen voor Producten die nieuw zijn gekocht bij CP of geautoriseerde dealers. Deze Garantie is niet van toepassing op producten die verkeerd dan wel oneigenlijk zijn gebruikt of zijn gewijzigd, of zijn gerepareerd door anderen dan CP of geautoriseerde servicediensten. Als een Produkt van CP binnen een jaar na aankoop gebreken vertoont in materiaal of afwerking, kunt u het inleveren bij een CP-Bedrijfsdienst of erkende servicedienst van CP-gereedschappen, met vooruitbetaling van transportkosten, onder vermelding van uw naam en adres, bewijs van aankoop met aankoopdatum en een korte beschrijving van het mankement. CP zal, naar eigen goeddunken, defecte Producten kosteloos repareren of vervangen. Reparaties of vervangingen zijn als hierboven beschreven gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. De enige aansprakelijkheid van CP en uw rechten op grond van deze garantie zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte Produkt. **(Er Worden Geen Andere Garanties Bedoeld Of Gelmpeerd En CP is Niet Aansprakelijk Voor Incidentele, Indirecte Of Speciale Schade, Of Enige Andere Schade, Kosten Of Uitgaven, En Vergoedt Alleen De Kosten Of Uitgaven Voor Reparatie Of Vervanging Zoals Hierboven Beschreven.)**

Originele instructies

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle rechten voorbehouden. Onbevoegd gebruik of kopiëren van de inhoud of een deel daarvan is verboden. Dit geldt in het bijzonder voor handelsmerken, modelbenamingen, onderdeelnummers en tekenen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Schade of storingen, veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen, worden niet door de garantie of productaansprakelijkheid gedekt.


BRUGSANVISNING

Maskintype:

Trykluftværktøj udstyret med M14, 3/8", 5/8" & sekskantet spindel med forskellige slibeskiver til slibning – Ingen andre anvendelser er tilladt.

Krav til luftforsyning

1. Tilfør værktøjet 6,3 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værktøjets levetid.
2. Tilstut værktøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren.
3. Monter ikke en hurtigkobler direkte til gashåndtaget.



Smøring

Brug trykluftsmøring med SAE 10 olie, justeret til to (2) dråber pr. minut. Kan trykluftsmøring ikke benyttes, tilføres luftindtaget trykluftmotorolie en gang dagligt.
For at opnå maksimal effekt fra det pneumatiske værktøj, skal man bruge den korrekte mængde smørefedt til det koniske tandhjul: Til værktøjshastigheder 12.000 / 13.500 o/m kom 3,5 g Til værktøjshastigheder 6000 / 7500 / 8500 o/m kom 5 g
Anbefalet smørefedt
6159901490 (24g)
6159901480 (1Kg)

Vedligeholdelse

1. Adskil og inspicér trykluftmotor og regulatoren hver tredje måned, hvis værktøjet benyttes dagligt. Udskift slide og beskadigede dele.
2. For at begrænse uvirksomheden anbefales følgende servicesæt:
Vedligeholdelsessæt: 2050556003

Tekniske specifikationer

Type	CP-navn	Effekt	Tomgangshastighed omd./min.
Slibemaskine	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Lufttryk 90 psi (6,3 bar)

Støj- og vibrationsdeklaration*

Type	CP-navn	Vibrationsniveau a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Usikkerhed k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Lydtryk ⁽²⁾ (dBA)
Slibemaskine	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Ad. ISO 28927-3 for slibemaskiner

(2) Usikkerhed 3 dB(A), i henhold til EN ISO 15744. For lydstyrkeniveauet tilføjes 11 dB(A).

Støj- og vibrationsdeklaration

Alle værdier er aktuelle på datoen for denne publikation. Se www.cp.com for at få de seneste oplysninger

De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarder og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsområde kan være højere end de ovennævnte værdier. Den faktiske udsættelse for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af brugeren, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsområdet er anlagt, såvel som udsættelsens varighed og brugerens fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående værdier i stedet for anvendelse af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over.

Dette værktøj kan fremkalde hånd-armvibrationssyndrom, hvis brugen af det ikke styres på hensigtsmæssig vis. En EU-vejledning i styring af hånd-armvibration kan findes på www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Vi anbefaler et helbredsovervågningsprogram, så tidlige symptomer på vibrationseksponering kan blive opdaget, og delsesprocedurerne kan ændres mhp. at forebygge fremtidige skader.

FABRIKANTENS BEGRÆNSEDE GARANT

Begrænset garanti: "Produktet" fra Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") garanteres fri for fejl i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti er kun gældende for produkter, der er købt nye fra CP eller dets autoriserede forhandlere. Denne garanti er naturligvis ikke gældende for produkter, der er blevet mishandlet, misbrugt, modificeret eller repareret af andre end CP eller dets autoriserede servicerepræsentanter. Hvis et CP-produkt findes defekt i materiale eller udførelse inden for et år efter købsdatoen, returneres det til et CP-fabriksservicecenter eller et autoriseret servicecenter for CP-værktøj, med forsendelsesomkostningerne forudbetalt, samt Deres navn og adresse, behørig kvittering for købsdato og en kort beskrivelse af defekten. CP vil efter eget skøn reparere eller ombytte defekte produkter uden beregning. Reparationer og ombytninger er omfattet af ovenfor anførte garanti for den resterende originale garantiperiode. Cp's eneste forpligtelse og Deres eneste retsmiddel under denne garanti begrænses til reparation eller ombytning af det defekte produkt. (Denne ovenstående garanti træder i stedet for alle andre garantier eller betingelser, udtrykte og underforståede, inklusive enhver garanti eller betingelse for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for hændelige, følge- eller specielle skader, eller enhver anden skade, omkostning eller udgift, såvel direkte som indirekte, udover hvad der specifikt er angivet i det ovenstående.)

Oprindelige anvisninger

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Alle rettigheder forbeholdes. Al uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller dele deraf er forbudt. Dette gælder specielt varemærker, modelangivelser, reservedelsnumre og tegninger. Brug kun autoriserede reservedele. Skade eller funktionsfejl, som er forårsaget af anvendelse af uautoriserede dele, er ikke dækket af nogen garanti eller produktansvar.



Rajotettu takuu: Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") "tuotteille" annetaan valmistusmateriaalia ja työnlaitusta koskeva yhden vuoden takuu alkaen ospäivämäärästä. Takuu kattaa ainoastaan CP:tä tai sen valtuutettua edustajalta uutena ostetut tuotteet. Takuu raukeaa, jos muu kuin CP:n tai sen valtuutettu hoidolta osuutuu vahingoittanut, väärinkäyttänyt, muunnellut tai korjannut tuotetta. Jos CP:n valmistama tuote osoittautuu materiaallistaan tai työnläadultaan vialliseksi ennen valmistusta, ospäivämäärää, toimitta tuote kuljetuskulut ennalla maksettuina. CP:n tehdas tai valtuutettu korjaa tai CP-tarvikkeiden valtuutettu korjaa tuotteen. Liitä ohteen nimesi, osoitteesi, todistus ospäivämäärästä ja lyhyt kuvaus vialla. CP korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen ilmaiseksi valintansa mukaan. Korjaukset tai vaihto katetaan alkuperäisen takuuaan loppuun saakka edellä mainituin ehdoin. CP:n vastuu ja ostajan korvaus oikeus tämän takuun puitteissa rajoittuu viallisen tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. (Tämä takuu korvaa kaikki muut suorat tai epäsuorat takuut tai ehdot, mukaan lukien kaipauskäyvätyyksi tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut ja ehdot. CP ei vastaa satunnaisista, väliaikaisista tai muista erityisistä vahingoista tai muista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka johtuvat tällaisesta tuotteen käytöstä, tällaisista tapauksista, tapauksilla, tavalla. Kukaan, mukaan lukien CP:n edustaja tai sen palveluksessa oleva henkilö, ei ole valtuutettu lisäämään tai muuttamaan tämän rajoitettua takuun ehtoja millään tavoin.)


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тип машины:

Пневматический инструмент, разработанный M14, 3/8, 5/8-дюймовым и шестигранным шпинделем, с различными приспособлениями со шкуркой для полировки – никакое другое использование не допускается.

Требования к снабжению воздухом

- Подсоедините к инструменту чистый и сухой воздух под избыточным давлением 90 фунт-сила/дюйм (6.3 бара). Более высокое давление резко сокращает срок службы инструмента.
- Инструмент присоединяется к воздушной магистрали при помощи трубной обвязки, шланга и изделий арматуры, размеры которых указаны на схеме
- Не присоединяйте быстротъемный разъем непосредственно к дросселирующей рукоятке шлифовальной машины.



Смазка

Используйте масленку пневмомагистрали, заправленную маслом SAE #10 и настроенную на подачу двух капель в минуту. Если использование масленки пневмомагистрали невозможно, раз в день добавляйте во впускной канал масло для пневматических двигателей.

Для получения максимальной эффективности от пневматического инструмента, используйте необходимое количество смазки для конечной передачи:
Для инструмента с оборотами 12000 / 13500 об/мин нанесите 3,5 грамма
Для инструмента с оборотами 6000 / 7500 / 8500 об/мин нанесите 5 грамм
Рекомендованная смазка
6159901490 (24 гр.)
6159901480 (1 кг)

Техническое обслуживание

- При ежедневном использовании станка, разбирайте и осматривайте его раз в 3 (три) месяца. Заменяйте поврежденные или изношенные детали.
- Для достижения минимальной длительности простоя оборудования рекомендуется пользоваться указанными ниже комплектами для технического обслуживания:

Комплект техобслуживания: 2050556003

Технические данные

Тип	Обозначение CP	Мощность	Скорость без нагрузки, об./мин.
Полпир. машина	CP3650-120AAE	2.3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2.3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2.3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2.1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2.1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2.3Hp (1700W)	8500

Воздушное давление 90 фунт/кв. дюйм (6.3 бар)

Заявленные шумовые и вибрационные характеристики *

Тип	Обозначение CP	Уровень вибрации a ⁽¹⁾ (м/с ²)	Неточность к ⁽¹⁾ (м/с ²)	Уровень звукового давления ⁽²⁾ (дБА)
Полпир. машина	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) См. ISO 28927-3 для полировальных машин

(2) Неопределенность 3 дБА в соответствии с EN ISO 15744. Для нормирования акустической энергии добавьте 11 дБ(A).

Заявленные шумовые и вибрационные характеристики

Все значения являются действительными на дату настоящей публикации. Для получения дальнейшей информации посетите веб-сайт cp.com.

Эти заявленные параметры были получены при испытаниях, проведенных в лабораторных условиях и соответствующих указанным стандартам, и недостаточны для использования в оценках риска. Параметры, измеренные на индивидуальных рабочих местах, могут иметь более высокие значения по сравнению с заявленными значениями. Фактические параметры воздействия и риск причинения вреда отдельным лицам носят индивидуальный характер и зависят от приемов работы, обрабатываемой заготовки и особенностей рабочего места, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя. Наша компания, Chicago Pneumatic, не может нести ответственность за последствия использования заявленных параметров, а не параметров, отражающих фактическое воздействие, в оценке риска в ситуации, которая создается на индивидуальном рабочем месте и которая находится вне нашего контроля.

При неправильной работе с этим инструментом он может вызвать вибрационный синдром /руки/стать. Рекомендации EU по вибрационному синдрому /руки/стать можно найти здесь:

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf
Мы рекомендуем программу контроля за здоровьем, которая обеспечивает раннее обнаружение симптомов вредного воздействия вибрации и позволяет своевременно пересмотреть процедуры обслуживания, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Ограниченная гарантия. На "Продукты" компании Chicago Pneumatic Tool Co. LLC (в дальнейшем - "компания CP") распространяется гарантия отсутствия дефектов материалов и производственных дефектов сроком 1 год со дня приобретения. Настоящая Гарантия распространяется только на Продукты, приобретенные в новом состоянии у компании CP или у ее уполномоченных торговых посредников. Безусловно настоящая Гарантия не распространяется на продукты, которые использовались не по назначению или с нарушением правил, подвергались изменению или ремонту не компанией CP или ее уполномоченными обслуживающими представителями, а иными лицами. Если в течение 1 года после покупки у Продукта компании CP выявляется дефект материала или производственный дефект, такой продукт следует вернуть в любой сервисный центр завода компании CP или уполномоченный сервисный центр, обслуживающий инструменты компании CP, оплатить транспортные расходы и приложить к письме сведения о ваших имени и адресе, достаточное доказательство даты покупки и краткое описание дефекта. Компания CP может по своему выбору бесплатно отремонтировать или заменить дефектный Продукт. Производство ремонтных работ или замена в описанном выше порядке гарантируется на весь остаток первоначального гарантийного периода. Исключительная ответственность компании CP и все исключительное право на компенсацию по условиям настоящей Гарантии органичивается ремонтом или заменой дефектного Продукта. (Компания CP не дает никаких иных гарантий, выраженных в яном виде или подразумеваемых, и не должна нести ответственность за случайные, косвенные, фактические или любые иные убытки, затраты или издержки, исключая затраты на ремонт или замену в описанном выше порядке.)

Оригинальная инструкция по эксплуатации

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Все права защищены. Всякое несанкционированное использование или копирование всего или части содержания настоящего документа запрещается. Этот запрет распространяется в частности на товарные знаки, обозначения моделей, каталожные номера и чертежи. Используйте исключительно детали, официально разрешенные изготовителем. Действие гарантийных обязательств или ответственности за продукт не распространяется на случаи любого повреждения или отказа в работе, вызванного применением деталей, не относящихся к официально разрешенным изготовителем.


使用说明手册

机器类型

配有各种M14、3/8英寸、5/8英寸及六角轴砂磨垫板的气动工具 - 不适用其他用途。

气源要求

1. 工具应配备 90 psig (6.3 bar) 的洁净干空气。较高的压力会大幅度降低工具的使用寿命。
2. 按照下图所示的尺寸，用管道、软管和接头来连接工具和空气管线。
3. 不要把快速接头直接安装在研磨机节气门把手上。



润滑

使用配合SAE #10 机油的空气管路润滑机，调节至每分钟两滴。如果空气管路润滑机无法使用，可每天在入口处加一次空气马达机油。

要获得气动工具最大效率，使用正确的锥齿轮润滑油量：
 刀具速度为12000 / 13500 rpm 时放入3.5g
 刀具速度为6000 / 7500 / 8500 rpm 时放入5g

推荐油脂
 6159901490 (24g)
 6159901480 (1Kg)

维护

1. 如果工具每天使用，应每三(3)个月拆开检查一次。更换损坏或磨损的部件。
2. 为将工具使用时间保持在最低程度，建议采用以下维修工具包：
调修包：2050556003

技术参数

类型	CP 名称	电源	自由速度 RPM
砂磨机	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

气压: 90 磅/平方英寸(psi) (6.3巴)

原厂说明

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

保留所有权利。未经授权，禁止对本文内容或当中任何部分进行使用或复制。本规定尤其适用于商标、型号名称、部件号和图纸。只能使用经过授权的部件。因使用未授权部件而导致的任何损失或机能失常不受产品保证或产品义务的保障。

噪声与振动声明*

类型	CP 名称	振动级 a ⁽¹⁾ (m/s ²)	不确定性 k ⁽¹⁾ (m/s ²)	声压级 a ⁽²⁾ (dBA)
砂磨机	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) 研磨机参照ISO28927-3

(2) 不确定性 3分贝(A)，根据 EN ISO 15744。对于声能，增加 11 dB(A)。

噪声与振动声明

所有值均以发行日时的参数为准。您可登录cp.com了解最近信息。

这些公布数值从符合所声明标准的实验室典型测试中获取，不足以用于进行风险评估。在个别工作场所中所测量的数值可能比公布的数值更高。个别使用者所经历的实际暴露数值和伤害风险具有其独特性，并依据使用者工作方式、工件以及工作站的设计，以及使用者的暴露时间和身体条件而各有差异。我们，芝加哥气动工具有限公司，不能因使用公布数值而非反映实际暴露量数值而承担任何后果，也不对非我方控制下的工作场所条件内的个别风险评价承担责任。

如该工具使用不当，会引起手臂震动综合征。您可登录www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf获得应对震动的EU指南。

我们建议对由噪音和震动引起的早期症状要及时进行健康体检，以对操作程序进行调整，避免将来的身体的损害。

制造商有限产品保证

有限产品保证：芝加哥气动工具有限公司 (Chicago Pneumatic Tool Co. LLC，或“CP”) 保证其“产品”自购买之日起一年之内不出现材料和工艺上的缺陷。本产品保证仅适用于从CP或授权经销商处新购买的产品。当然，本产品保证不适用于经过滥用、误用、改造的产品以及由除CP或授权维修代理之外的人员修理过的产品。如果有证据表明某CP产品在购买后的一年内出现材料或工艺上的缺陷，可将产品退还至任何CP工厂服务中心或授权的CP工具服务中心，运输费需预先付讫，并在包装中提供您的姓名和地址、充分的购买日期证明以及有关缺陷的简短描述。CP将依据自身的选择，免费维修或更换有缺陷的产品。维修或更换服务在上述原始产品保证期的剩余期间内继续得到实行保证。本产品保证规定，CP的唯一责任和您获得的唯一补偿仅限于对残次产品的维修或更换。

(没有其它任何明示或暗示的产品保证，除了如上所述的维修或更换成本或费用之外，CP对附带的、间接的或特殊的损失，或其他任何损失、成本或费用不承担任何责任。)



ελληνικά
(Greek)

Σειρά CP3650
Τριβείο


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Τύπος μηχανήματος:

Πνευματικό εργαλείο με M14, 3/8", 5/8" & Εξαγωνικά άξονα με διάφορες επιφάνειες λείανσης για λείανση – Απογορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Απαίτησεις παροχής αέρα

- Εργαλείο παροχής αέρα με πίεση 6,3 bar (90 psig) ή καθαρό, ξηρό αέρα. Η υψηλή πίεση μειώνει δραστικά τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Συνδέστε το εργαλείο σε αγωγό αέρα χρησιμοποιώντας τα μεγέθη προσαρμογής αγωγού ή σωλήνα που αναφέρονται στο παρακάτω διάγραμμα.
- Μην εγκαθιστάτε σύνδεσμο ταχείας αποσύνδεσης απ' ευθείας στη χειρολαβή ισχύος του εργαλείου λείανσης.



Λίπανση

Χρησιμοποιείτε λιπαντή αγωγού αέρα με λάδι SAE 10, ρυθμισμένο σε δύο σταγόνες ανά λεπτό. Εάν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λιπαντής αγωγού αέρα, προσθέστε λάδι κινητήρα (μωτέρ) αέρα στην είσοδο μία φορά την ημέρα. Για τη μέγιστη αποδοτικότητα του εργαλείου πεπιεσμένου αέρα, χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα γράσου για τον κυνικό οδοντοτροχό: Για ταχύτητα εργαλείου 12000 / 13500 σαλ, βάλτε 3.5 γραμ. Για ταχύτητα εργαλείου 6000 / 7500 / 8500 σαλ, βάλτε 5 γραμ.

Προτεινόμενο Λιπαντικό
6159901490 (24 γραμ.)
6159901480 (1κilo)

Συντήρηση

- Αποσυρμαολογείτε και επιθεωρείτε το εργαλείο κάθε τρεις (3) μήνες εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάθε μέρα. Αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα που έχουν φθορά ή υποστεί ζημιά.
- Για ελαχιστοποίηση του χρόνου παύσης λειτουργίας, συνιστώνται τα κάτωθι kit συντήρησης:
Σετ συντήρησης: 2050556003

Τεχνικά δεδομένα

Τύπος	Μοντέλο CP	Ισχύς	Ελεύθερη Ταχύτητα RPM
Τριβείο	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Πίεση αέρα 90 psi (6.3 bar)

Αρχικές οδηγίες

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή των περιεχομένων ή τμημάτων τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για εμπορικά σήματα, ονομασίες μοντέλων, αριθμούς εξαρτημάτων και σχεδιαγράμματα. Χρησιμοποιείτε μόνο εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα. Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που προκαλείται από τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων δεν καλύπτεται από την Εγγύηση ή από Ευθύνη Προϊόντος.

Δήλωση θορύβου & κραδασμών*

Τύπος	Μοντέλο CP	Επίπεδο δόνησης a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Αβεβαιότητα κ ⁽¹⁾ (m/s ²)	Επίπεδο ηχητικής πίεσης ⁽²⁾ (dBA)
Τριβείο	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Αναθ. ISO 28927-3 για τριβεία

(2) αβεβαιότητα 3 dB(A), σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15744. Για ακουστική ισχύ, προσθέστε 11 dB(A).

Δήλωση θορύβου & κραδασμών

Όλες οι τιμές είναι σύγχρονες της ημερομηνίας της παρούσας έκδοσης. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο cp.com.

Αυτές οι δηλούμενες τιμές λήφθηκαν από δοκιμές εργαστηριακού τύπου σε συμμόρφωση με τα πρότυπα που δηλώθηκαν και δεν είναι επαρκείς για χρήση σε αξιολογήσεις κινδύνου. Οι τιμές που μετρήθηκαν σε ανεξάρτητους χώρους εργασίας μπορεί να είναι υψηλότερες από τις τιμές που έχουν δηλωθεί. Η πραγματικές τιμές έκθεσης και ο κίνδυνος τραυματισμού ατομικού χρήστη είναι μοναδικές και εξαρτώνται από τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο χρήστης, από το τεμάχιο εργασίας και το σχέδιο του σταθμού εργασίας, όπως και από το χρόνο έκθεσης και τη φυσική κατάσταση του χρήστη. Εμείς, η εταιρία Chicago Pneumatic, δεν φέρουμε νομική ευθύνη για τις συνέπειες από τη χρήση των δηλωμένων τιμών, αντί των τιμών που αντανάκλουν την πραγματική έκθεση, σε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση κινδύνου σε μια κατάσταση εργασιακού κινδύνου της οποίας δεν έχουμε τον έλεγχο. Αυτό το εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο δόνησης χεριού-βραχίονα, σε περίπτωση ανεπαρκούς διαχείρισης της χρήσης του. Ένα κείμενο οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τη διαχείριση της δόνησης χεριού-βραχίονα μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Συνιστούμε την τήρηση προγράμματος ιατρικής παρακολούθησης, για να αναγνωρίζονται τυχόν αρχικά συμπτώματα που ενδέχεται να σχετίζονται με την έκθεση σε δονήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και να αποτρέπεται η πρόκληση μελλοντικών σωματικών βλαβών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Περιορισμένη εγγύηση: Τα «Προϊόντα» της Chicago Pneumatic Tool Co. LLC («CP») είναι εγγυημένα για τυχόν ατελήματα σε υλικά και εργασία για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς. Η παρούσα Εγγύηση ισχύει μόνο για Προϊόντα που αγοράζονται καινούργια από την CP ή τους εξουσιοδοτημένους της αντιπροσώπους. Φυσικά, η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει για προϊόντα που έχουν υποστεί κακομεταχείριση, ακατάλληλη χρήση, τροποποιήσεις, ή έχουν επισκευαστεί από οντότητα διαφορετική από την CP ή τους εξουσιοδοτημένους της Αντιπροσώπους Συντήρησης. Εάν ένα προϊόν της CP αποδοχτεί ελαττωματικό σε υλικά ή εργασία εντός ενός έτους από την αγορά του, επιστρέψτε στο σε οποιοδήποτε Εργασιαστικό Κέντρο Συντήρησης της CP σε Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης για εργαλεία της CP, με προπληρωμένα τα έξοδα αποστολής και συμπεριλάβετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας, επαρκή αποδοκτικά στοιχεία της ημερομηνίας αγοράς και μια σύντομη περιγραφή του ελαττώματος. Η CP, κατά την επιλογή της, θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά Προϊόντα χωρίς χρέωση. Οι επισκευές ή αντικαταστάσεις είναι εγγυημένες όπως περιγράφεται παραπάνω για ολόκληρη την υπόλοιπη περίοδο της αρχικής εγγύησης. Η αποκλειστική ευθύνη της CP και η αποκλειστική ασα αποκατάσταση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση είναι περιορισμένη στην επισκευή ή αντικατάσταση του ελαττωματικού Προϊόντος. (Δεν υπάρχουν άλλες Εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούμενες και η CP δεν θα φέρει ευθύνη για απροσδόκητες, συνεπαγόμενες ή ειδικές ζημιές, ή για οποιαδήποτε άλλες ζημιές, κόστος ή έξοδα, εκτός από το κόστος ή τα έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης όπως περιγράφεται παραπάνω).


HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gép típusa Géptípus:

Kézi szerszámgép M14, 3/8", 5/8" és hexagonális tengelyekkel rendelkező párnákkal való csiszoláshoz – más jellegű használat nem engedélyezett.

Levegőellátási előírások

1. A szerszám 6,3 bar (90 psig) tiszta, száraz levegőt igényel. A nagyobb nyomás erőteljesen csökkenti a szerszám élettartamát.
2. A szerszámot a levegőhálózathoz az alábbi ábrán látható cső-, tömlő- és szerelvény-méretekkkel csatlakoztassa!
3. Gyorcsatlakozót ne szereljen fel közvetlenül a csiszoló szabályozó-fogantyújára!



Kenés

SAE 10 fokozatú, levegővezeték-kenőolajat használjon, percenként két csepp adagolással! Ha levegővezeték-kenőolaj nem használható, akkor naponta egyszer adjon pneumatikus motorhoz alkalmas olajat a bemenet! A pneumatikus szerszám maximális hatékonysága érdekében a kupfogaskereket a megfelelő mennyiségű zsírral kell megkenni: 12 000 / 13 500 ford./perc eszköz fordulatszámhoz tegyen 3,5 g-ot 6000 / 7500 / 8500 ford./perc eszköz fordulatszámhoz tegyen 5 g-ot. Javasolt kenőzsír
6159901490 (24 g)
6159901480 (1 kg)

Karbantartás

1. A szerszámot három (3) havonta szedje szét és vizsgálja át, ha a szerszámot naponta használják! A sérült és kopott alkatrészeket cserélje!
2. Az alábbi szervizkészletek ajánlottak az állásidő minimálisra csökkentése érdekében:

Karbantartó készlet: 2050556003

Műszaki adatok

Típus	CP név	Teljesítmény	Üresjáratú fordulatszám, ford./perc
Csiszoló	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Levegőnyomás: 90 psi (6,3 bar)

Zaj- és rezgés-nyilatkozat*

Típus	CP név	Vibráció-szint, a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Bizonytalan-ság, k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Hangnyo-másszint ⁽²⁾ (dBA)
Csiszoló	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Lásd: ISO 28927-3 a csiszolóknál

(2) a bizonytalanság 3 dB(A), az EN ISO 15744 előírásának megfelelően. A hangteljesítményszintre adjon az értékhez 11 dB(A)-t.

Zaj- és rezgés-nyilatkozat

Az összes feltüntetett érték a jelen kiadvány dátumakor érvényes. A legfrissebb adatokért kérjük, látogassa meg az www.cp.com internetes címet.

Ezeket a közölt értékeket laboratóriumi vizsgálatokkal nyerték a megadott szabványokkal összhangban, és nem alkalmasak kockázatfelméréshez. Az egyes munkahelyeken mért értékek nagyobbak lehetnek, mint a deklarált értékek. A tényleges behatási értékek és az egyéni felhasználó által elszenvedett károsodás kockázata egyediek és függenek a felhasználó munkavégzésének módjától, a munkadarabtól és a munkahely kialakításától, valamint a behatás időtartamától és a felhasználó fizikai állapotától. Mi, a Chicago Pneumatic, nem lehetünk felelősek a tényleges behatást tükröző értékek helyett a deklarált értékeknek olyan munkahelyi helyzet értékelésében történő felhasználásának következményeire, amelyre nincs ráhatásunk.

Ez a szerszám a kéz és a kar rezgését okozhatja nem megfelelő használatát esetén. A kéz és kar részekkel foglalkozó EU-útmutató a következő helyen tölthető le:

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Egészségfelmérési programot ajánlunk az olyan korai tünetek felismerésére, amelyek kapcsolatban állhatnak a rezgési terheléssel, hogy az eljárásokat módosítani lehessen a helyzet további romlásának megakadályozására.

KORLÁTOZOTT GYÁRTÓI GARANCIA

Korlátozott garancia: A Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") a vásárlás napjától számított egy évre garántálja, hogy anyag- és gyártási hibáktól mentes. Ez a Garancia csak a CP-től vagy annak hivatalos forgalmazótól vásárolt új Termékekre vonatkozik. Természetesen ez a Garancia nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeket nem rendeltetészerűen használtak, módosítottak, illetve a CP-n vagy annak Hivatalos szervizképviseletén kívül mások javítottak. Amennyiben valamely CP-termék a vásárlás napjától számított egy éven belül anyag- vagy gyártási hibának bizonyul, akkor küldje vissza bármelyik CP Gyári szervizközpontba vagy a CP-szerszámok Hivatalos szervizképviseletéhez, mellékelve az Ön nevét és címet, a vásárlást igazoló bizonylatot és a meghibásodás rövid ismertetését. A CP – belátása szerint – díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a hibás terméket. A javításokra vagy cserére a fentiek szerinti garancia jár az eredeti garanciaidő hátralévő részére. A jelen Garancia keretében a CP egyedüli felelőssége és az Ön kizárólagos kárpótása a hibás termék megjavítására vagy cseréjére korlátozódik. **(Nincs más – kikötött vagy halgatlagos – garancia és a CP nem tehető felelőssé véletlenszerű, következményes vagy speciális károkért, illetve semmilyen egyéb kárért, költségért vagy kiadásért, kivéve a fent leírt javítás vagy csere költségét vagy kiadását.)**

Eredeti utasítások

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Minden jog fenntartva. A tartalom vagy annak egy részének illetéktelen felhasználása vagy másolása tilos. Ez különösen vonatkozik védjegyekre, mintacélozatra, cíkszámokra és rajzokra. Csak jóváhagyott alkatrészeket használjon! A jóváhagyott alkatrészek használatából eredő sérülésekre vagy üzemzavarokra nem vonatkozik a Garancia vagy a Termékszavatosság.


LIETOŠANAS ROKASRĀMATA

Ierīces tips:

Pneimatiskais instruments ir aprīkots ar M14, 3/8", 5/8" un sešstūra vārpstu ar dažādām smilšpapīra rūpām slīpēšanai ar smilšpapīru. Cita veida pielietojums nav atļauts.

Prasības gaisa pievadei

1. Nodrošiniet darbarīkam 90 psig (6.3 bar) tīru un sausu gaisa pievadi. Augstāks spiediens ievērojami samazinās darbarīka kalpošanas ilgumu.
2. Pievienojiet darbarīku pie gaisa vada, izmantojot cauruli, šūteni un armatūru atbilstoši diagrammai parādītajiem izmēriem.
3. Neuzstādiēt ātro savienotāju tieši uz slīpmašīnas droseles roktura.



Elļošana

Lietojiet gaisa vada elļņicu ar SAE #10 elļļu, kas noregulēta veikt divus pilienus minūtē. Ja gaisa vada elļļotāju nevar izmantot, reizi dienā ievadiet iepildīt gaisa dzinēja elļļu.

Lai izmantotu pneimatisko instrumentu maksimāli efektīvi, koniskajiem zobratiem lietojiet atbilstošu smērvielas daudzumu:

Instrumentiem ar ātrumu 12000 / 13500 apgr./min. lietojiet 3,5 g

Instrumentiem ar ātrumu 6000 / 7500 / 8500 apgr./min. lietojiet 5 g

Ieteicamā smērviela

6159901490 (24 g)

6159901480 (1 kg)

Apkope

1. Ja izmantojat instrumentu katru dienu, izjauciet un pārbaudiet to ik pēc trīs (3) mēnešiem. Nomainiet bojātas vai nodilušas detaļas.

2. Lai nodrošinātu ilgāku ierīces darbību, ir ieteicami šādi apkopes komplekti:

Apkopes komplekts: 2050556003

Tehniskie dati

Veids	CP nosaukums	Jauda	Brīvkustības ātrums RPM
Slīpmašīna (ar smilšpapīru)	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Gaisa spiediens: 90 psi (6.3 bar)

Trokšņa & vibrāciju deklarācija*

Veids	CP nosaukums	Vibrāciju līmenis a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Mainīgums k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Skaņas spiediena līmenis ⁽²⁾ (dBA)
Slīpmašīna (ar smilšpapīru)	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Saskaņā ar ISO 28927-3 slīpmašīnām ar smilšpapīru

(2) atšķirība 3 dB (A) saskaņā ar EN ISO 15744. Skaņas jaudai pievienojiet 11 dB(A).

Trokšņa & vibrāciju deklarācija Visas vērtības ir spēkā izdošanas datumā. Jaunāko informāciju skatiet cp.com.

Šīs pieteiktās vērtības iegūtas, veicot laboratorijas pārbaudes saskaņā ar noteiktajiem standartiem, un nav piemērotas risku novērtēšanai. Vērtības, kas iegūtas atsevišķās darba vietās, var būt augstākas par pieteiktajām vērtībām. Patiesās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja pieredzētais bojājumu risks ir unikāls un atkarīgs no lietotāja darba, apstrādājamās detaļas un darba vietas konstrukcijas, kā arī no iedarbības ilguma un lietotāja fiziskā stāvokļa. Mēs, Chicago Pneumatic, nevaram nest atbildību par sekām, kas rodas, ja pieteiktās vērtības tiek izmantotas patieso iedarbību atspoguļojošu vērtību vietā, veicot individuālu risku novērtējumu darba vietā un situācijā, ko nespējam kontrolēt. Šis rīks var izraisīt plaukstu-roku vibrācijas sindromu, ja tas netiek lietots pareizi. ES norādījumi par plaukstu-roku vibrāciju pieejami vietnē www.pneupor.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Iesakām izmantot veselības novērošanas programmu, lai atklātu agrīnus simptomus, kas varētu būt saistīti ar vibrācijas iedarbību, vai varētu mainīt atbilstošu darba organizāciju, nepieļaujot turpmāku stāvokļa pasliktināšanos.

RAŽOTĀJA IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

Ierobežotā garantija: Uz Chicago Pneumatic Tool Co. LLC (turpmāk tekstā saukts "CP") "Produktiem" attiecas garantija, ka tiem nav materiālu un izgatavošanas kvalitātes defektu, un šīs garantijas termiņš ir viens gads no iegādes datuma. Šī Garantija attiecas tikai uz tiem Produktiem, kas iegādāti jauni no CP vai no pilnvarotiem izplatītājiem. Šī garantija neattiecas uz produktiem, kas lietoti nepareizi vai tam neparedzētam mērķim, var arī, ja tos pārveidoja vai laboja persona, kas nav CP pilnvarota dienesta pārstāvis. Ja tiek atklāts, ka CP Produktam ir Produktam vai izgatavošanas kvalitātes defekts viena gada laikā pēc tā iegādes, atgrieztos to jebkurā CP Ražotnes apkopes centra vai Pilnvarota apkopes centra CP darbarīku nodaļai, transportēšanas izdevumi tiek apmaksāti, pievienojot savu vārdu, uzvārdu un adresi, apliecinājumu par iegādes datumu un īsu defekta aprakstu. CP bez maksas pēc saviem ieskatiem salabos vai nomainīs bojāto Produktu. Garantija uz iepriekš minētajiem labojumiem vai nomainītu turpinās līdz sākotnējās garantijas termiņa beigām. CP vienpusējā atbildība un jūsu ārkārtas remonta iespēja šīs Garantijas ietvaros ierobežota veikt bojātā Produkta labošanu vai nomainītu. (Nepastāv citas mutiskas vai rakstveida garantijas, un CP nenes atbildību par neaizsargātām, izziestām vai apzinātām bojājumiem, vai jebkādiem citiem bojājumiem, izdevumiem vai izmaksām, izņemot tos izdevumus un izmaksas, kas attiecas uz augstāk minēto labošanu vai nomainītu.)

Oriģinālinstrukcijas

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Visas tiesības aizsargātas. Satura vai jebkuras tā daļas neatļauta lietošana vai kopēšana ir aizliegta. Īpaši tas attiecas uz tirdzniecības zīmēm, modeļu nosaukumiem, detaļu numuriem un rasējumiem. Lietojiet tikai apstiprinātās detaļas. Jebkuri bojājumi vai disfunkcijas, kas radušies neapstiprinātu detaļu lietošanas rezultātā, neattiecas uz Garantiju vai Produkta drošumatbildību.


Instrukcja Obsługi

Typ maszyny:

Narzędzie ręczne z napędem pneumatycznym wyposażone w sześciokątny trzpień obrotowy M14, 3/8", 5/8" i różne tarcze szlifierskie. Narzędzie jest przeznaczone do szlifowania – użycie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.

Wymogi dotyczące dopływu powietrza

1. Szlifierka wymaga czystego, suchego powietrza pod ciśnieniem 90 psi (6,3 bar). Wyższe ciśnienie drastycznie ogranicza trwałość narzędzia.
2. Podłącz szlifierkę do źródła powietrza, używając rury i łącznika jak pokazano na ilustracji.
3. Nie zakładaj złączki zatrzaskowej bezpośrednio na przepustnicy szlifierki.



Smarowanie

Stosuj smarowanie poprzez przewód powietrzny olejem SAE nr 10, wyreguluj do 2 kropli na minutę. Jeżeli smarowanie nie może być przeprowadzone przez przewód powietrzny, wlewaj raz dziennie olej silnikowy.

Aby narzędzie pneumatyczne pracowało z maksymalną sprawnością, przekładniazęgata kątowna powinna być napełniona odpowiednią ilością smaru.

Do narzędzi o prędkości 12000 / 13500 obr/min użyć 3,5g

Do narzędzi o prędkości 6000 / 7500 / 8500 obr/min użyć 5g

Zalecany smar

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

Konserwacja

1. Rozbierać i sprawdzać narzędzie co 3 (trzy) miesiące, jeżeli przyrząd jest używany codziennie. Wymień zużyte lub zepsute części.
2. Aby skrócić przeście, zaleca się następujące zestawy serwisowe:
Zestaw konserwacyjny: 2050556003

Dane techniczne

Typ	Nazwa CP	Moc	Prędkość swobodna OBR./MIN.
Wyglądzarka	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Ciśnienie powietrza 90 psi (6,3 barów)

Określenie hałasu i wibracji*

Typ	Nazwa CP	Poziom wibracji a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Niepewność pomiaru k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Poziom ciśnienia akustycznego p ₁ (dB(A))
Wyglądzarka	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) ISO 28927-3 dla wyglądzarek

(2) wahania 3 dB(A), zgodnie z EN ISO 15744. Dla mocy dźwięku, dodać 11 dB(A).

Określenie hałasu i wibracji Wszystkie wartości obowiązują od daty niniejszej publikacji. Najnowsze informacje można znaleźć pod adresem cp.com.

Podane wartości określono na podstawie testów laboratoryjnych zgodnie z określonymi normami. Wartości te nie są wystarczające do określenia potencjalnego ryzyka. Wartości określone dla poszczególnych stanowisk pracy mogą być wyższe niż wartości podane. Rzeczywiste narażenie i ryzyko indywidualnego użytkownika zależy od sposobu wykonywania i przedmiotu pracy, organizacji stanowiska pracy, czasu jej wykonywania i stanu fizycznego pracownika.

Chicago Pneumatic nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje stosowania zadeklarowanych wartości narażenia na wibracje zamiast wartości wyrażających rzeczywiste narażenie w indywidualnej sytuacji w miejscu pracy, nad którym nie sprawuje kontroli.

W przypadku niewłaściwego użytkownika, narzędzie może powodować syndrom drgań przekazywanych na kończyny górne (ang. hand-arm vibration) Poradnik innych przekazywanych emisji drgań przekazywanych na kończyny górne można odnaleźć na stronie

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Zalecamy przeprowadzanie badań okresowych, mających na celu wykrycie objawów związanych z działaniem drgań, aby umożliwić zmianę procedur i zapobiec dalszemu pogorszeniu stanu zdrowia.

Ograniczona gwarancja producenta

Ograniczona gwarancja: „wyroby” Chicago Pneumatic Tool Company, LLC (“CP”) są objęte roczną gwarancją materiału i wykonania obowiązującą przez jeden rok od chwili zakupu. Gwarancja dotyczy wyrobów nowych zakupionych bezpośrednio od CP lub od autoryzowanych dealerów. Oczywiście gwarancja nie obejmuje produktów, które były nieprawidłowo używane, modyfikowane lub naprawiane przez osoby nieuprawnione przez CP lub autoryzowanych przedstawicieli serwisowych. Jeżeli produkt CP okaże się niesprawny z powodu wady materiału lub wykonania w ciągu roku od chwili zakupu, należy zwrócić go do Fabrycznego Centrum Obsługi lub Autoryzowanego Ośrodka Obsługi dla narzędzi CP, opłacając transport. Do wadliwego produktu należy dołączyć nazwę i adres użytkownika, dowód i datę zakupu i krótki opis zaistniałego problemu. CP zdecydowanie, czy dokona naprawy czy wymiany produktu na pełnosprawny na swój koszt. Produkt naprawiony lub wymieniony jest objęty wyżej opisaną gwarancją na czas do wygaśnięcia oryginalnej gwarancji. Na podstawie tej gwarancji odpowiedzialność CP ograniczona jest do naprawy lub wymiany wadliwego produktu. (Nie istnieje żadna inna gwarancja ani rękojmia i CP nie może być uważana za odpowiedzialną za szkody dodatkowe, następstwa lub szczególne ani za inne szkody, koszty lub wydatki z wyjątkiem kosztów naprawy lub wymiany produktu jak opisano powyżej).

Oryginalne instrukcje

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Wszystkie prawa zastrzeżone. Używanie lub kopiowanie całości lub części niniejszego tekstu bez upoważnienia jest zabronione. Dotyczy w szczególności znaków towarowych, określeń modeli, numerów części i rysunków. Należy stosować wyłącznie części autoryzowane przez producenta. Usterki i awarie powstałe w wyniku używania nieautoryzowanych części nie podlegają gwarancji ani odpowiedzialności za produkt.



čeština
(Czech)

Rada CP3650
Brusky


PŘÍRUČKA S INSTRUKCEMI

Typ stroje:

Pneumatické nářadí, vybavené 5/8" a šestihrannou hřídelí s různými brusnými destičkami pro broušení – jiné použití není povoleno.

Požadavky na přívod vzduchu

- Nástroj pro přívod s 90 psig (6,3 baru) čistého, suchého vzduchu. Vyšší tlak podstatně snižuje životnost nástroje.
- Připojte nástroj k vzduchovému vedení pomocí trubice, hadice a úchytů o velikostech uvedených v diagramu níže.
- Neinstalujte rychloupínač přímo na páku škrtícího ventilu brusky.



Mazání

Používejte mazadlo vzduchového vedení s olejem SAE č. 10, upravené na dvě kapky za minutu. Pokud nemůže být použito mazadlo vzduchového vedení, přidejte jednou denně do vstupu oleje pro vzduchové motory. Pro dosažení maximální účinnosti pneumatického nástroje použijte pro úhlový převod správné množství mazacího tuku: Pro rychlost nástroje 12000 / 13500 ot/min použijte 3,5g Pro rychlost nástroje 6000 / 7500 / 8500 ot/min použijte 5g Doporučeného maziva 6159901490 (24g) 6159901480 (1Kg)

Údržba

- Pokud je nástroj používán každý den, rozmontujte a zkontrolujte jej každé tři (3) měsíce. Vyměňte opotřebené součástky.
- K zajištění minimálních prostojů doporučujeme následující soupravy pro servis:

Údržbová souprava: 2050556003

Technické údaje

Typ	CP Název	Výkon	Neomezená rychlost ot/min
Bruska	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Tlak vzduchu 90 psi (6,3 baru)

Prohlášení o hluku a vibracích*

Typ	CP Název	Úroveň vibrací a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Kolísavost k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Hladina akustického tlaku ⁽²⁾ (dBA)
Bruska	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 pro brusky

(2) odchylka 3 dB(A), v souladu s EN ISO 15744. Pro sílu zvuku přidejte 11 dB(A).

Prohlášení o hluku a vibracích

Všechny hodnoty platí k datu vydání této publikace. Nejnovější informace naleznete na webových Stránkách cp.com.

Tyto vyhlášené hodnoty byly získány laboratorními testováními v souladu s uvedenými standardy a nejsou vhodné pro použití k vyhodnocení rizika. Hodnoty naměřené na individuálních pracovištích mohou být vyšší než vyhlášené hodnoty. Skutečné hodnoty vystavení a rizika poškození individuálního uživatele jsou jedinečná a závisí na tom, jak uživatel pracuje, na designu nástroje a pracovní stanice i na času vystavení a fyzickém stavu uživatele. Společnost Chicago Pneumatic nemůže zodpovídat při vyhodnocení individuálního rizika na pracovišti, nad kterým nemá kontrolu, za následky používání prohlášených hodnot místo hodnot odražených skutečně vystavení riziku.

Toto nářadí může při nesprávném používání způsobovat syndrom chvění rukou/paží. Příručka EU popisující, jak se vypořádat s vibracemi rukou/paží, najdete na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Doporučujeme program zdravotního dohledu umožňující včasné odhalení symptomů, které mohou souviset se zatížením vibracemi, aby bylo možné upravit řídicí procesy s cílem předcházení budoucím újmám.

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

Omezená záruka: Na „Výrobky“ společnosti Chicago Pneumatic Tool Co. LLC („CP“) je poskytována záruka na závady materiálů a provedení po dobu jednoho roku od data nákupu. Tato záruka platí pouze pro výrobky zakoupené nové od CP nebo jejich autorizovaných dealerů. Tato záruka samozřejmě neplatí pro výrobky, se kterými bylo hrubě zacházeno, nebyly používány správným způsobem nebo byly upravovány nebo opravovány někým jiným než CP nebo jejím autorizovaným servisním zástupcem. Pokud se ukáže, že výrobek CP má závadu materiálu nebo provedení do doby jednoho roku od data nákupu, vraťte jej jakémukoli servisnímu středisku továrny CP nebo autorizovanému servisnímu středisku pro nástroje CP s předplaceným přepravným a přiložte své jméno a adresu, odpovídající důkaz data nákupu a stručný popis závady. CP na základě vlastního uvážení závadný výrobek opraví nebo vymění. Opravy nebo výměny jsou zaručeny podle výše uvedeného popisu po zbytek původního záručního období. Jediná zodpovědnost CP a váš výhradní opravný prostředek v rámci této záruky je omezen na opravu nebo výměnu závadného výrobku. (Neexistují žádné jiné vyjádření nebo implikované záruky a CP nebude zodpovědná za náhodné, následné nebo speciální škody nebo jakékoli jiné škody, náklady nebo výdaje s výjimkou nákladů nebo výdajů na opravu nebo výměnu, tak jsou popsány výše.)

Původní pokyny

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Všechna práva vyhrazena. Veškeré nepovolené používání nebo kopírování obsahu nebo jeho částí je zakázáno. Platí to zvláště pro obchodní značky, označení modelů, čísla součástek a výkresy. Používejte pouze schválené součástky. Veškerá poškození nebo selhání způsobená použitím neschválených součástek není pokryto zárukou nebo zodpovědností za výrobek.


NÁVOD NA OBSLUHU

Typ stroja:

Pri stroj vybavený s M14, 3/8", 5/8" & šesťuholníkovým vretenom, koncovým štípkom s rôznymi brúsnymi podložkami na brúsenie – Žiadne iné nie sú povolené.

Požiadavky na prívod vzduchu

1. Do nástroja zabezpečte prívod 90 psig (6,3 baru) čistého, suchého vzduchu. Vyššie tlaky drasticky znížia životnosť nástroja.
2. Nástroj napojte na prívod vzduchu pomocou hadice a tvaroviek veľkostí ukázaných na diagrame vyššie.
3. Rýchlu spojku nainštalujte priamo na rúčku regulátora brúsky. Minimálne požiadavky na kompresor:



Mazanie

Použite letecké mazadlo so olejom SAE č. 10, nastavené na dve kvapky za minútu. Ak nie je možné použiť letecké mazadlo, raz za deň pridajte do prívodu motorový olej.
Pre dosiahnutie maximálnej účinnosti pneumatického nástroja použite pre uhlový prevod správne množstvo mazacieho tuku:
Pri rýchlosti nástroja 12 000/13 500 ot./min. použite 3,5 g
Pri rýchlosti nástroja 6000 / 7500 / 8500 ot./min. použite 5 g
Odporúčané mazivo
6159901490 (24g)
6159901480 (1kg)

Údržba

1. Každý nástroj rozmontujte a skontrolujte každé tri (3) mesiace, ak nástroj používate každý deň. Poškodené alebo opotrebované časti vymeňte.
2. Pre zníženie prestojov na minimum sa odporúčajú nasledujúce servisné úpravy:

Údržbová súprava: 2050556003

Technické údaje

Typ	Názov CP	Výkon	Počet otáčok naprázdno ot./min
Brúška s pies. papierom	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Tlak vzduchu 90 psi (6,3 bar)

Vyhlasenie o hluku a vibráciách*

Typ	Názov CP	Vibrácie a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Odchýlka k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Hladina akustického tlaku ⁽²⁾ (dBA)
Brúška s pies. papierom	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Ref. ISO 28927-3 pre brúsky s pieskovým

(2) neistota merania 3 dB(A), v súlade s EN ISO 15744. Pre zosilnenie zvuku, pridajte 11 dB(A).

Vyhlasenie o hluku a vibráciách

Všetky hodnoty sú aktuálne k dátumu zverejnenia. Najnovšie informácie nájdete na stránke cp.com.

Tieto uvádzané hodnoty boli získané testovaním laboratórneho typu v súlade s uvedenými štandardmi a nie sú dostatočné na použitie na vyhodnotenie rizika. Hodnoty merané na jednotlivých pracoviskách môžu byť vyššie než vyžadované hodnoty. Skutočné expozičné hodnoty a riziko a škody, ktoré utrpí jednotlivý používateľ, sú jedinečné a závisia na spôsobe, ako používateľ pracuje, pracovnom nástroji a návrhu pracovnej stanice, ako aj na časovej expozícii a fyzickom stave používateľa. My, spoločnosť Chicago Pneumatic, nemôžeme byť bráni na zodpovednosť za používanie uvedených hodnôt namiesto hodnôt odražajúcich skutočnú expozíciu pri jednotlivom hodnotení rizika a situácie na pracovisku, nad ktorými nemáme kontrolu.

Toto nariadenie môže v prípade jeho nesprávneho používania spôsobiť syndróm – podmienené vibrácie - v ramene a ruke. Smernicu EÚ o vibráciách pôsobiacich na rameno a ruku možno nájsť na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf Odporúčame preventívnu kontrolu zdravotného stavu na detekciu včasných príznakov v dôsledku zaťaženia vibráciami, aby bolo možné upraviť postupy, ktoré by zabránili výskytu ťažkostí v budúcnosti.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

Obmedzená záruka: Na „produkty“ spoločnosti Chicago Pneumatic Tool Co. LLC („CP“) platí záruka, že nebudú obsahovať materiálové ani výrobné chyby jeden rok od dátumu kúpy. Táto záruka sa vzťahuje len na produkty zakúpené od CP alebo jej autorizovaných obchodných zástupcov. Samozrejme, táto záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré boli zneužívané, nesprávne použité, upravené alebo opravené niekym iným než spoločnosťou CP alebo jej autorizovanými servisnými zástupcami. Ak sa preukáže, že produkt spoločnosti CP má materiálovú alebo výrobnú chybu do jedného roka od kúpy, zašlite ho do ktoréhokoľvek továrenského servisného centra CP alebo so autorizovaného servisného centra pre nástroje CP so zaplateným poštovým a priložte svoje meno a adresu, príslušné potvrdenie o dátume nákupu kúpy a krátky popis chyby. Spoločnosť CP môže podľa vlastného úsudku zďarma produkty opraviť alebo vymeniť. Opravy alebo výmeny sú pod zárukou ako je popísané vyššie po zvyšok pôvodnej záručnej lehoty. Jedinou zodpovednosťou spoločnosti CP a vašim jediným nápravným prostriedkom podľa tejto záruky je oprava alebo výmena chybového produktu. (Neexistujú žiadne iné záruky, vyjadrené ani naznačené, a spoločnosť CP nebude zodpovedná za náhodné, následné ani osobitné škody ani žiadne ďalšie škody, náklady alebo výdavky, s výnimkou nákladov alebo výdavkov na opravu alebo výmenu, ako je popísané vyššie.)

Pôvodné pokyny

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Všetky práva vyhradené. Akékoľvek nepovolené použitie alebo kopírovanie obsahu alebo jeho časti je zakázané. Toto sa konkrétne týka značiek, tried modelov, čísel súčiastok a výkresov. Používajte len autorizované súčiastky. Akékoľvek poškodenie alebo nesprávne fungovanie spôsobené použitím neautorizovaných súčiastok nie je kryté zárukou ani zodpovednosťou za produkt.



slovenščina
(Slovenian)


NAVODILA ZA UPORABO

Vrsta stroja:

Pnevmatsko ročno orodje, opremljeno z M14, 3/8", 5/8" heksagonalno strojno z različnimi brusilnimi ploščami za rotacijsko brušenje – druga uporaba ni dovoljena.

Zahteve za dovod zraka

- Orodje oskrbite s 90 psig (6,3 bara) čistega, suhega zraka. Višji pritisk bo drastično zmanjšal življenjsko dobo orodja.
- Orodje povežite z zračnim vodom z dovodno cevjo, gumijasto cevjo in fazono velikosti, kakršne so prikazane v diagramu spodaj.
- Hltre spojke ne namestite direktno v ročaj sprožilca brusilnika.



Mazanje

Uporabite maznino za zračni vod z oljem SAE #10, prilagojeno na dve kapljici na minuto. V primeru, da ne morete uporabiti maznice za zračni vod, v odprtino enkrat dnevno dodajte pnevmatično motorno olje.

Stožčaste zobnike namažite z ustrezno količino maziva, da bi dosegli optimalno učinkovitost pnevmatičnega orodja.

Za hitrosti orodja 12000/13500 vrt./min. dodajte 3,5 g

Za hitrosti orodja 6000/7500/8500 vrt./min dodajte 5 g

Priporočena mast

6159901490 (24 g)

6159901480 (1 g)

Vzdrževanje

- Orodje razstavite in pregledite vsake tri (3) mesece, če je v uporabi vsak dan. Okvarjene ali obrabljene dele nadomestite z novimi.
- Da bi zmanjšali čas, ko orodje ni zmogljivo delovati, na minimum, priporočamo naslednje servisne komplete:

Komplet za popravilo: 2050556003

Tehnični podatki

Tip	Naziv CP	Moč	Prosta hitrost št. vrt.
Rotacijski brusilnik	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Zračni tlak: 90 psi (6,3 bar)

Serija CP3650

Rotacijski brusilniki

Deklaracija o hrupu in vibracijah*

Tip	Naziv CP	Vrednost vibracij a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Merilna negotovost k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Raven hrupa ⁽²⁾ (dBA)
Rotacijski brusilnik	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Po ISO 28927-3 za rotacijske brusilnike

(2) merilna negotovost 3 dB(A), v skladu z EN ISO 15744. Za zvočno moč dodajte 11 dB(A).

Deklaracija o hrupu in vibracijah

Vse vrednosti veljajo kot tekoče od datuma te izdaje. Za najnovejšie informacije obiščite stran cp.com.

Te navedene vrednosti so bile pridobljene z laboratorijskim testiranjem v skladu z navedenimi standardi in niso zadostne za uporabo pri oceni rizika.

Vrednosti, izmerjene v posameznih delovnih prostorih, so lahko višje od navedenih vrednosti. Dejanske vrednosti izpostave in nevarnost za poškodbe, ki jih izkusi posamezen uporabnik, so edinstvene in odvisne od načina, na katerega posameznik dela, obdelovanega kosa in zasnovne delovne postaje; pa tudi od trajanja izpostavljenosti in telesnega stanja uporabnika. Mi, Chicago Pneumatic, ne moremo biti odgovorni za posledice uporabe navedenih vrednosti namesto vrednosti, ki odražajo dejansko izpostavljenost, v oceni individualnega rizika na delovnem mestu, nad katerim nimamo nobene kontrole. To orodje lahko ob neprimerni uporabi povzroči vibracijsko bolezen v dlaneh in rokah. Vodič EU za obvladovanje vibracij v dlaneh in rokah najdete na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Priporočamo program zdravstvenega nadzora za zgodnje odkrivanje simptomov, povezanih z izpostavljenostjo vibracijam, da se lahko z ustreznimi organizacijskimi ukrepi prepreči nadaljnje poškodbe.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

Omejena garancija: "Izdelki" družbe Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") imajo enoletno garancijo od datuma nakupa za napake v materialu ali slabo izdelavo. Ta Garancija je veljavna samo za nove izdelke, kupljene neposredno od CP ali njihovih pooblaščenih prodajalcev. Seveda se ta Garancija ne nanaša na proizvode, ki so bili zlorabljeni, napačno uporabljeni, prilagojeni ali popravljeni s strani kogarkoli drugega, razen CP in njihovih Pooblaščenih Servisnih Zastopnikov. V primeru, da se v roku enega leta od nakupa CP izdelek izkaže za slabo izdelanega ali ima napake v materialu, ga vrnite v katerikoli servisni oddelek tovarne CP ali v Pooblaščen servisni Center za orodja CP. Poštnina mora biti plačana vnaprej. Priložite svoje ime in naslov, ustrezno dokazilo o datumu nakupa in kratek opis hibe ali okvare. CP bo, po lastni izbiri, brezplačno popravil ali nadomestil okvarjene izdelke. Popravila in zamenjava so zajamčena tako, kot je navedeno zgoraj, za preostali čas garancijske dobe. Izključna odgovornost družbe CP in vaše izključno pravno sredstvo pod to Garancijo sta omejeni na popravilo ali nadomestitev okvarjenega izdelka. (Ne obstajajo nobena druga Jamstva, ne izrecna in ne nakazana, in družba CP ni odgovorna za naključno, posledico ali posebno škodo, ali kakršnokoli drugačno škodo, stroške ali izdatke; z izjemo stroškov popravila ali zamenjave, kot je to opisano zgoraj.)

Originalna navodila

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Vse pravice pridržane. Vsaka nepooblaščenca uporaba ali kopiranje vsebine ali dela vsebine sta prepovedani. To se še posebno nanaša na tovarniške zaščitne znamke, nazive modelov, številke delov in risbe. Uporabljajte samo odobrene nadomestne dele. Vsaka poškodba ali motnje v delovanju, ki so rezultat uporabe neodobrenih nadomestnih delov, niso krite z Garancijo ali Odgovornostjo za izdelek.


INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Įrenginio tipas:

Šis pneumatinis įrankis turi turėti M14, šešiakampį, 5/8" ir 3/8" sukį su šlifavimui skirtais įvairaus rūpumo šlifavimo diskais – Kitos paskirties darbams naudoti įrankį draudžiama.

Oro tiekimo reikalavimai

1. Tiekimo prietaisas su 90 psig (6,3 bar) švaraus, sauso oro. Aukštesnis slėgis ženkliai sumažina prietaiso eksploatacavimo trukmę.
2. Prijunkite prietaisą prie oro linijos naudodami vamzді, žarną ir tvirtinimo dydžius parodytus schemoje žemiau.
3. Nemontuokite greitojo šakotuvo tiesiogiai šlifuko drošelio rankenoje.



Tepimas

Naudokite oro linijos tepalinę su SAE #10 alyva, nustačius du lašus per minutę. Jei oro linijos tepalinė negali būti naudojama, kartą per dieną įėjimą papildykite oro variklio alyva. Kad pneumatinio įrankio veikimoeфекtyvumas būtų išnaudotasmaksimaliai, kampinį krumplyrartį tepkititinkamu kiekiu tepalo. Tam, kad įrankis sukūtušį 12000 / 13500 rpm greičiu, uždėkite 3.5g Tam, kad įrankis sukūtušį 6000 / 7500 / 8500 rpm greičiu, uždėkite 5g Rekomenduojamas tepalas 6159901490 (24g) 6159901480 (1kg)

Priežiūra

1. Jei įrankis naudojamas kiekvieną dieną, reikia išmontuoti ir tikrinti kas tris (3) mėnesius. Pakeiskite sugadintas arba susidėvėjusias dalis.
2. Siekiant sugaisti kuo mažiau laiko, rekomenduojama naudoti toliau išvardintus įrankius.

Suregulavimo įrankių kompleksas: 2050556003

Techniniai duomenys

Tipas	CP ženklas	Galingumas	Greitis tuščiaja eiga RPM
Poliruotuvai	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Oro slėgis: 90 psi (6,3 baro)

Triukšmo ir virpesių deklaracija*

Tipas	CP ženklas	Vibravimo lygis a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Netikslumas k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Garso slėgio lygis ⁽²⁾ (dBA)
Poliruotuvai	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Žr. ISO 28927-3 nuostatas poliruotuvams.

(2) netikslumas 3 dB(A), pagal EN ISO 15744. Garso galingumui nustatyti pridėkite 11 dB(A).

Triukšmo ir virpesių deklaracija

Visos pateiktos vertės galioja leidinio išleidimo metu. Naujausios informacijos ieškokite adresu: cp.com

Šios deklaruotos vertės buvo gautos laboratorinio tipo testavimo metu pagal nustatytus standartus ir nėra tinkamos naudoti rizikingsiems vertinimams.

Vertės išmatuotos asmeninėse darbo vietose gali būti didesnės nei deklaruotos vertės. Tikrosios keliamos rizikos vertės ir žalos pavojus patirtas atsiaro vartotojo yra unikalus ir priklauso nuo to, kaip vartotojas dirba, atliekamo darbo ir darbo vietos konstrukcijos taip pat poveikio laiko ir fizinės vartotojo būklės.

„Chicago Pneumatic“ neatsako už pasekmes naudojant deklaruotas vertes vietoj tikrąją keliamą riziką atitinkančių verčių, kai rizika vertinama tam tikroje darbo situacijoje, kurios mes nevaldomė.

Jei įrankis naudojamas netinkamai, jis gali sukelti, plaštakos ir rankos vibracijos sindromą. Plaštakos ir rankos vibracijos valdymo ES vadovą galite rasti adresu

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Ankstyviems simptomams, kurie gali būti susiję su vibracijos ekspozavimu, nustatyti ir valdymo procedūroms keisti taip, kad išvengtumėte pakenkimo ateityje, mes rekomenduojame sveikatos priežiūros programą.

RIBOTA GAMINTOJO GARANTIJA

Ribota garantija: „Chicago Pneumatic Tool Co. LLC“ (toliau – CP) gaminiai turi garantiją nuo medžiagų ir gamybos defektų, kuri galioja vienerius metus nuo įsigijimo datos. Garantija taikoma tik naujiems gaminiams, kurie buvo įsigyti CP arba iš jų įgaliotų platintojų. Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie buvo naudojami ne pagal paskirtį arba netinkamai, pakeisti arba taisomi ne CP arba jų įgaliotų aptarnavimo atstovų. Jei per vienerius metus po įsigijimo paaiškėja, kad CP gaminys turi medžiagų arba gamybos defektų, grąžinkite jį į bet kurį CP gamybos aptarnavimo centrą arba įgaliotą CP prietaisų aptarnavimo centrą iš anksto apmokėję transportavimą, nurodę savo vardą, pavardę ir adresą, atitinkamą įsigijimo datos įrodymą ir trumpą defekto aprašymą. CP savo nuožūra sutaisys arba pakeis gaminius su defektais nemokamai. Po taisymų arba pakeitimų garantiją taikoma taip, kaip aprašyta anksčiau ir galioja likusį pradinės garantijos laiką. Pagal šią garantiją CP atsakomybė ir jūsų išskirtinės priemonės ribojamos gaminio su defektais taisymui arba pakeitimui. (Nėra jokių kitų garantijų ir CP neatsako už atsitiktinę, specialią, ypatingą ar bet kokią kitą žalą, išlaidas, išskyrus taisymo arba keltimo išlaidas, kaip aprašyta anksčiau.)

Originali instrukcija

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Visos teisės saugomos. Bet koks neteisėtas turinio ar jo dalių naudojimas arba kopijavimas yra draudžiamas. Tai taikoma prekės ženklams, modelių tipams, dalių numeriams ir piešinims. Naudokite tik leistinas dalis. Bet kokia žala ar trūkis sukelta naudojant neleistinas dalis, nepa dengiama pagal garantiją ar atsakomybę už gaminį.


取扱説明書

機器の種類:

各種サンディングパッド付き M14、3/8”、5/8”、六角スピンドルを装備したニューマチックツール - 他の目的には使用できません。

給気の必要

1. 清浄で乾いた空気 90 psig (6.3 bar) を供給する機器。高い気圧は、機器の寿命を大きく短縮します。
2. 下図に示されているパイプやホースや接続具の寸法を使って、送気ホースに工具を接続します。
3. クイックカプラをグラインダのスロットル・ハンドルに直接取り付けないでください。



注油

SAE #10オイルを、1分当り2滴に調節した送気ホース注油器を用います。送気ホース注油器が使えない場合は、空気圧モーター用オイルを、吸気口に 1日1回 加えて下さい。
空気圧ツールを最大効率にするには、ベベルギアに正しい量のグリースを使用します:
ツール速度 12000 / 13500 rpm で 3.5g
ツール速度 6000 / 7500 / 8500 rpm で 5g
推奨グリース
6159901490 (24g)
6159901480 (1Kg)

メンテナンス

1. 工具を毎日使用する場合は、3ヵ月ごとに分解・点検してください。損傷したり磨耗した部品は交換して下さい。
2. ダウンタイムを最小にするためには、以下のサービスキットの使用が推奨されています:

メンテナンスアップキット: 2050556003

技術データ

タイプ	CP名	出力	自由速度 RPM
白檀材	CP3650-120AAE	2.3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2.3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2.3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2.1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2.1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2.3Hp (1700W)	8500

空圧: 90 psi (6.3 bar)

騒音と振動の表示

タイプ	CP 名	振動レベル a ⁽¹⁾ (m/s ²)	不確実性 K ⁽¹⁾ (m/s ²)	安定圧力 レベル ⁽²⁾ (dBA)
白檀材	CP3650-120AAE	2.9	1.5	85
	CP3650-120AB	2.9	1.5	86
	CP3650-085AAE	3.4	1.5	80
	CP3650-075AAE	3.3	1.6	79
	CP3650-075AB	3.3	1.6	78
	CP3650-085AB	2.6	1.5	80

(1) 白檀材用 ISO 28927-3

(2) ばらつき 3 dB(A), EN ISO 15744 準拠。音響出力は、11 dB(A) を加算。

騒音と振動の表示

値はすべて本書の発行日現在の値です。最新情報についてはcp.comをご覧ください。

これらの表示数値は、定められた基準を満たした実験室的な試験により得られたもので、危険性評価への使用には充分ではありません。個々の作業場において測定された数値は、表示されている数値より高くなる可能性があります。実際の暴露数値および個々のユーザーが経験する悪影響の危険性は、独特で、ユーザーの作業方法、作業素材、および作業場のデザインと共に、暴露時間やユーザーの体調により異なります。Chicago Pneumatic社が管理できない作業場状況での個々の危険性評価において、実際の暴露を表す数値を使わずに表示数値を用いた結果として発生する事例に対し、当社は責任を問われることはありません。

このツールは、正しい使い方をしない場合には手腕振動症候群の原因となることがあります。手腕振動の処置に関するEUの指針については www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf をご覧ください。

傷害の発生を防ぐ一助となるよう管理手順を改訂できるように、騒音や振動の発生との関係が考えられる初期症候を発見する健康調査プログラムを推奨します。

製造者による限定保証

限定保証: Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") の「製品」には、ご購入の日から1年間、その素材や製造上の欠陥がないことを保証します。当「保証」は、CPまたはその認定ディーラーから新しく購入された「製品」のみに適用されます。無論、当「保証」は、不正使用、誤用、改造された製品、または、CPないしその認定サービスレップ以外により修理された製品には適用されません。ご購入後1年以内に、CP製品に素材や製造上の欠陥があることが分かった場合、CP Factory Service Center またはCP工具の認定サービスセンターに、お名前とご住所、ご購入日を証明できるもの、欠陥内容の簡単な説明を添え、送料前払いで送り返して下さい。CPは、独自の自由な判断により、欠陥製品を無料で修理または交換します。修理ないし交換は、当初の保証期間中であれば、上記説明の如く保証されています。当「保証」におけるCPの義務およびお客様が受ける賠償は、欠陥「製品」の修理ないし交換に限られます。(これ以外には、明示ないし黙示の保証は無く、CPは、偶然の・結果として起る、特殊な損傷に対し、あるいは、他の損傷、または上監の修理ないし交換に関する費用や経費以外の費用や経費に対し、責任を負うことは無いものとします。)

原文取扱説明書

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

無断転載・複写を禁じます。ここにある内容または部分を、許可無く使用しないし複写することは、一切禁じられています。これは特に、商標、機種、部品番号、図画に対し当てはまります。認定部品のみをお使い下さい。認定されていない部品を使ったために起きた損傷や故障は、「保証」ないし「製造物責任」の適用を受けません。


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Тип машина:

Пневматичен инструмент оборудван с M14, 3/8", 5/8" и хексагонален шпиндел подходящ за работа с различни накрайници за шлифване – Не се разрешава употребата за цели различни от тези.

Изисквания За Снабдяване С Въздух

1. Снабдявайте съоръжението с 90 psig (6,3 бара) чист, сух въздух. Повисокото налягане драстично намалява живота на инструмента.
2. Свържете инструмента към въздушната линия като използвате тръба, маркуч и напаснете размерите както е показано на диаграмата по-долу.
3. Не монтирайте бързия куплунг директно в регулиращата дръжка на шлайфа.



Смазване

Използвайте смазка за въздушна линия с SAE #10 масло, настроен на две капки в минута. Ако не може да се използва смазка за въздушна линия, добавяйте моторно масло в отвора веднъж дневно. За да се постигне максимална ефективност в работата с пневматичния инструмент, ангренажните зъбни предавки трябва да бъдат смазвани с правилното количество грес:
За скорост на инструмента 12000 / 13500 rpm поставете 3,5гр
За скорост на инструмента 6000 / 7500 / 8500 rpm поставете 5гр
Препоръчителна грес
6159901490 (24гр)
6159901480 (1кг)

Поддръжка

1. Разглобявайте и проверявайте устройството на всеки три (3) месеца, ако инструментът се използва всекидневно. Подменяйте повредените или износени части.
2. С цел да се намали минимално времето, се препоръчва употребата на комплект сервизни комплекти:
Комплект за поддръжка: 2050556003

Технически данни

Тип	Наименование по „CP“	Мощност	Свободно въртене RPM
Шлифване	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Налягане на въздуха 90 psi (6.3 bar)

Декларация за шум и вибрации*

Тип	Наименование по „CP“	Ниво на вибрации a ⁽¹⁾ (m/s ²)	Неустановеност k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Ниво на звуковото налягане ⁽²⁾ (dBA)
Шлифване	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Виж ISO 28927-3 за шлифовъчни машини

(2) отклонение 3 dB(A), в съответствие с EN ISO 15744. За сила на звука, добавете 11 dB(A).

Декларация за шум и вибрации

Всички стойности са актуални към датата на настоящата публикация. За последна информация моля посетете www.pneurop.eu.

Тези обявени стойности са получени чрез лабораторни тестове в съответствие с наложените стандарти и не са подходящи за употреба при оценки на риска. Стойности, измерени на индивидуално работно място могат да бъдат по-високи от обявените стойности. Стойностите на действително излагане и риск от нараняване на индивидуалния потребител са уникални и зависят от начина, по който работи потребителят, от продукта в процеса на изработка и от устройството на работното място, както и от времето на излагане и от физическото състояние на потребителя. Ние, Chicago Pneumatic, не можем да бъдем отговорни за последиците от използването на обявените стойности, вместо използването на стойности, които отразяват действителното излагане, при индивидуално оценяване на риска в ситуация на работното място, над което ние нямаме контрол.

Този инструмент може да предизвика синдром на вибрационно увреждане на ръцете / дланите, ако употребата му не се контролира правилно. Наръчник за справяне с отражението на вибрациите върху ръцете / дланите може да бъде намерен на адрес: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PNS-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Препоръчваме прилагането на програма за здравно наблюдение, за улесняване на ранните симптоми свързани с излагането на шум и вибрации и да бъдат променени методите на организация и управление на труда, за да се предотврати увреждане на здравето в бъдеще.

ОГРАНИЧЕНА ДОГОВОРНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Ограничена гаранция: "Продуктите" на Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") са с гаранция за липса на дефекти в материала и изработката за срок от една година от датата на покупката. Тази гаранция се отнася само за Продукти, закупени нови от CP или от упълномощени търговци на компанията. Разбира се, тази гаранция не се отнася за продукти, с които е работено грубо, които са били неправилно употребявани, променени или поправени от лица, различни от CP или от упълномощени сервизи, представители на компанията. Ако продукт на CP е с доказан дефект в материала или изработката в рамките на една година след покупката, върнете го във всеки един от сервизните центрове на Фабрики CP или на упълномощен сервизен център за инструменти на CP, с предплатен превоз, като впишете своето име и адрес, и като представите задоволително доказателство за датата на покупката и кратко описание на дефекта. CP безплатно ще поправи или замени, по свой избор, повредения Продукт. Поправките и замените също са с гаранция, описана по-горе за остатъка от първоначалния период на гаранцията. Единственото задължение на CP и Ваше единствено право в тази Гаранция са ограничени до поправка или замяна на повредения Продукт. (Няма други гаранции и CP не е отговорна за инциденти, косвени или умислени повреди или всякакви други повреди или разходи освен единствено разходите за поправка или замяна, както е описано по-горе)

Оригинални инструкции

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Всички права запазени. Всяка неотризирана употреба или копиране на съдържанието или част от него са забранени. Това се отнася особено до търговски марки, наименования на модели, номера на части или скици. Използвайте само лицензирани части. Всяка повреда или неизправност, причинена от употреба на нелицензирани части не се покрива от Гаранцията.



Hrvatski
(Croatian)

Serijska CP3650 Brusilice s brusnim papirom


Tip stroja:

Pneumatski alat opremljen s M14, 3/8", 5/8" i šesterokutnom osovinom s raznim brusnim podlogama za brušenje –Druga upotreba se zabranjuje.

UPUTE ZA UPORABU

Zahtjevi za opskrbom zraka

1. Alat za opskrbu s 90 psig (6,3 bara) čistog i suhog zraka. Veći tlak drastično umanjuje vijek trajanja alata.
2. Alat povežite na pneumatski vod pomoću cijevi, crijeva i fittinga čije su dimenzije prikazane na donjem crtežu.
3. Ne instalirajte brzu spojnicu izavno u ručicu gasa brusilice.



Podmazivanje

Koristite mazalicu za pneumatske vodove sa uljem SAE #10, s podešenjem na dvije kapi u minuti. Ukoliko se ne koristi mazalica za pneumatske vodove, ulje za zračni motor dodajte jednom dnevno na ulaz.

Ako želite maksimalne performance i efikasnost pneumatskog alata, koristite propisanu količinu masti za sklošeni zupčanik:

Za brzine alata 12000 / 13500 o/min stavite 3,5 g

Za brzine alata 6000 / 7500 / 8500 o/min stavite 5 g

Preporučena mast

6159901490 (24 g)

6159901480 (1 kg)

Održavanje

1. Rasklopite i pregledajte alat svakih tri (3) mjeseca ako se alat koristi svakodnevno. Zamijenite oštećene ili pohabane dijelove.
2. Kako bi vrijeme zastoja bilo što kraće, preporučuju se sljedeći servisni kompleti:

Komplet za održavanje: 2050556003

Tehnički podaci

Tip	CP naziv	Snaga	Brzina vrtnje
Tračna brusilica	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Zračni tlak 90 psi (6,3 bara)

Deklarisane vrijednosti za buku i vibracije*

Tip	CP naziv	Razina vibracija ⁽¹⁾ (m/s ²)	Mjeme nesigurnosti ⁽¹⁾ (m/s ²)	Zvučni tlak ⁽²⁾ (dBA)
Tračna brusilica	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 za brusilice s brusnim papirom

(2) Nesigurnost 3 dB(A), sukladno EN ISO 15744. Za zvučnu snagu dodati 11 dB(A).

Deklarisane vrijednosti za buku i vibracije.

Sve vrijednosti su ažurne s datumom publikacije. Najnovije podatke potražite na cp.com.

Ove deklarirane vrijednosti su dobijene laboratorijskim testiranjem sukladno navedenim standardima i nisu adekvatne za procjenu rizika. Vrijednosti na nekim radnim mjestima mogu biti veće od deklariranih vrijednosti. Stvarne vrijednosti izlaganja i štetnih rizika za svakog korisnika ponasob jedinstvene su i ovise o načinu rada korisnika, obratka i dizajna radne stanice, te od vremena izlaganja i fizičkog stanja korisnika. Mi, Chicago Pneumatic, ne možemo se držati odgovornim za posljedice zbog korištenja deklariranih vrijednosti umjesto vrijednosti koje odražavaju realno izlaganje, za individualnu procjenu rizika na radnom mjestu nad kojim nismo kontrolu.

Ovaj alat može izazvati sindrom vibracije ruke ako se postupa kako treba.

EU vodič za kontrolu vibracija na ruci može se pronaći na www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Preporučujemo da se se poslužite programom za praćenje zdravlja za rano uočavanje simptoma koji mogu biti vezani uz izloženost buci ili vibracijama, kako biste mogli postupke upravljanja prilagoditi tako da spriječite buduće oštećenje.

OGRAIČENO JAMSTVO PROIZVOĐAČA

Ograničeno jamstvo: Za "proizvode" tvrtke Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") daje se jamstvo koje pokriva nedostatke materijala i manjkavu izradu na rok od godinu dana od datuma kupnje. Jamstvo pokriva samo proizvode koji su kao novi kupljeni od tvrtke CP ili njenih ovlaštenih distributera. Naravno, ovo jamstvo ne pokriva proizvode s kojima se postupalo nasilno, nenamjenski, koji su modificirani ili popravljani od strane drugih koji ne pripadaju tvrtki CP ili njenom ovlaštenom servisu. Ukoliko se ustanovi da CP proizvod ima nedostatke materijala ili manjkavu izradu u roku od godinu dana od dana kupnje, pošaljite ga natrag CP tvorničkom servisnom centru ili ovlaštenom servisnom centru za CP alate, s unaprijed plaćenom poštarinom, s vašim imenom i adresom, adekvatnim dokazom o datumu kupnje i kratkim opisom kvara. CP će, prema svom nahođenju, besplatno popraviti ili zamijeniti neispravne proizvode. Popravke ili zamjene se, prema gore navedenom, jamče za preostali, prvobitni jamstveni rok. Odgovornost tvrtke CP i vaš isključivi zakonski lijek po ovom Jamstvu ograničavaju se na popravak ili zamjenu neispravnog proizvoda. (Ne postoje druga jamstva, eksplicitna ili implicitna, i CP neće biti odgovoran ni za kakve slučajne, posljedične ili specijalne štete niti za bilo koje druge štete, troškove ili naknade i prihvaća samo troškove ili naknade popravke ili zamjene kako je opisano gore.)

Izvorne upute

Copyright © 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Sva prava zadržana. Svaka neovlaštena uporaba ili kopiranje sadržaja ili njegovog dijela je zabranjena. To se naročito odnosi na zaštitne znake, oznake modela, brojeve dijelova i crteže. Koristite samo odobrene dijelove. Svaka šteta ili neispravnost koja je nastala uslijed uporabe neodobrenih dijelova ne pokriva se ovim Jamstvom ili odgovornošću za proizvod.


MANUALUL UTILIZATORULUI

Tipul Unelei:

Unealtă pneumatică echipată cu ax hexagonal și M14, de 3/8" și de 5/8", cu diferite plăci de sablare pentru sablat - Nu este permisă utilizarea în alt scop.

Cerințe ale Alimentării cu Aer

1. Alimentati unealta cu aer curat, uscat, la 90 psig (6,3 bari). Presiuni mai mari reduc drastic viata unelei.
2. Conectați unealta la alimentarea cu aer utilizând țevi, furtune și armături având dimensiunile arătate în diagrama de mai jos.
3. Nu instalați un cuplaj rapid conectat direct la mânerul cu levierul de acționare al supapei de admisie a mașinii de șlefuit.



Ungere

Utilizați un ungător pentru coloana de aer cu ulei SAE #10, reglat la două picături pe minut. Dacă nu se poate utiliza un ungător pentru coloana de aer, adăugați ulei pentru motoare de aer în admisie o dată pe zi. Pentru a obține eficiența maximă de la unealta pneumatică, utilizați cantitatea corectă de unsoare pentru angrenajul conic: Pentru instrumentul de măsurare a vitezei cu 12000 / 13500 rpm se pun 3,5g Pentru instrumentul de măsurare a vitezei cu 6000 / 7500 / 8500 rpm se pun 5g Unsoarea recomandată 6159901490 (24g) 6159901480 (1Kg)

Întreținere

1. Dezasamblați și examinați unealta la fiecare trei (3) luni, în cazul în care unealta este utilizată zilnic. Înlocuiți piesele deteriorate sau uzate.
2. Pentru a reduce timpul de ne-operabilitate, se recomandă utilizarea următoarelor truse de reparatii:
Trusa de întreținere: 205056003

Date Tehnice

Tip	Nume CP	Putere	Viteză liberă RPM
Sablator	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Presiune pneumatică: 90 psi (6,3 bar)

Valori Declarate pentru Zgomot și Vibrație*

Tip	Nume CP	Nivel vibrație a ⁽¹⁾ (m/s ²)	K nesigur ⁽¹⁾ (m/s ²)	Nivel presiune sunet ⁽²⁾ (dBA)
Sablator	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. ISO 28927-3 pentru sablatoare

(2) precizie 3 dB(A), în conformitate cu EN ISO 15744. Pentru a obține puterea sonoră adăugați 11 dB(A).

Valori Declarate pentru Zgomot și Vibrație

Toate valorile sunt valabile la data prezentei publicării. Pentru cele mai recente informații, vizitați cp.com.

Aceste valori declarate au fost obținute prin teste de laborator în conformitate cu standardele precizate și nu sunt adecvate pentru evaluarea riscurilor. Valorile măsurate în locuri de muncă specifice pot fi mai mari decât valorile declarate. Valorile de expunere efectivă și riscul de vătămare pentru un utilizator în particular sunt unice și depind de modul în care lucrează utilizatorul, piesa de lucru și modul în care a fost proiectată stația de lucru, ca și de timpul de expunere și de condiția fizică a utilizatorului. Subsemnații, Chicago Pneumatic, nu răspundem pentru consecințele utilizării valorilor declarate în locul valorilor de expunere reală în cadrul evaluării riscului particular al situației unui loc de muncă pe care nu o putem controla. Acest instrument poate produce sindromul de vibrație mână-braț dacă utilizarea acestuia este efectuată în mod inadecvat. Puteți găsi un ghid de gestionare a vibrațiilor mână-braț la www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf. Vă recomandăm un program de monitorizare a sănătății pentru a depista din timp simptomele care au legătură cu expunerea la zgomot și vibrații, astfel încât procedurile de gestionare să poată fi modificate în scopul prevenirii afecțiunilor viitoare.

GARANȚIE LIMITATĂ A PRODUCĂTORULUI

Garantie Limitată: „Produsele” Chicago Pneumatic Tool Co. LLC (”CP”) sunt garantate să nu aibă defectelor materiale sau de fabricație pe durata unui an de la data cumpărării. Această garanție este valabilă numai pentru produsele noi achiziționate de la CP sau de la distribuitorii săi autorizați. Bineînțeles, această Garanție nu e valabilă pentru produse care au fost folosite abuziv, maltratate, modificate, sau reparate de altcineva decât CP sau Reprezentanții de Service Autorizat. Dacă un Produs CP se dovedește a avea un defect material sau de fabricație în cursul a unui an de la data cumpărării, atunci returnați-l la orice Centru de Service al Întreprinderii CP sau Centru de Service Autorizat al CP, expedierea fiind plătită cu anticipație, înlocuind numele și adresa dumneavoastră, dovada din care să rezulte data achiziționării și o scurtă descriere a defectului. CP va repara sau înlocui produsul la latitudinea sa. Produsele defectuoase. Reparațiile sau înlocuirile sunt garantate în aceeași manieră precizată mai sus pe restul duratei Garanției inițiale. Responsabilitatea CP și despăgubirea dumneavoastră prin această Garanție sunt limitate exclusiv la repararea sau înlocuirea Produsului defectuos. (Nu Există Alte Garanții Explicite Sau Implicite Și CP Nu Își Asumă Responsabilitatea Pentru Daune Incidentale, Consecutive, Sau Speciale, Sau De Orice Altă Natură, Costuri Sau Cheltuieli, Excepând Numai Costurile Sau Cheltuielile De Reparație Sau Înlocuire Așa Cum S-a Precizat Mai Sus.)

Instrumente originale

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Toate drepturile rezervate. Utilizarea sau copierea neautorizată a conținutului în totalitate sau în parte este interzisă. Acestea se referă în special la mărcile înregistrate, denumirile modelelor, etichetele pieselor componente și desene. Utilizați numai piese autorizate. Daunele sau funcționarea defectuoasă în urma utilizării de piese neautorizate nu se supune Garanției sau Răspunderii pe Produs.


KULLANIM KILAVUZU

Makine Tipi:

Pnömatik el aleti M14, 3/8", 5/8" & altıgen mil ile gelmekte olup zımparalama için çeşitli zımparalama disklerine sahiptir - Başka amaçlarla kullanımı izin yoktur.

Hava Kaynağı Gerekliklikleri

1. Alete 90 psi (6,3 bar) temiz ve kuru hava verin. Daha yüksek basınç alet ömrünü önemli ölçüde kısaltacaktır.
2. Aleti, aşağıdaki şemada gösterilen boru, hortum ve bağlantı aletleri boyutlarını kullanarak hava hattına bağlayın.
3. Taşıma makinesinin klapa koluna doğrudan hızlı kuplör takmayın.



Yağlama

SAE#10 yağı kullanan ve dakikada iki damlaya ayarlanmış bir hava hattı yağlayıcısı kullanın. Hava hattı yağlayıcısı kullanılmıyorsa, girişine günde bir kez motor yağı ekleyin. Hava basıncı cihazdan en üst düzey verimlilik sağlamak için, konik dişli için doğru miktarda yağ kullanın: 12000 / 13500 dev./dk. alet hızı için 3,5g koyun 6000 / 7500 / 8500 dev./dk. alet hızı için 5g koyun
Önerilen Gres
6159901490 (24g)
6159901480 (1Kg)

Bakım

1. Eğer alet her gün kullanılıyorsa, üç (3) ayda bir aleti söküp inceleyin. Hasar gören ve aşınan parçaları değiştirin.
2. Arızalanmaları önlemede tutmak için aşağıdaki servis kitleri önerilir:
Bakım Kiti: 2050556003

Teknik Veriler

Tip	Model İsmi	Güç	Özgül Hız DDS
Zımpara makinesi	CP3650-120AAE	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2,3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2,1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2,3Hp (1700W)	8500

Hava basıncı : 90 psi (6.3 bar)

Gürültü ve Titreşim Beyanı*

Tip	Model İsmi	Titreşim düzeyi ⁽¹⁾ (m/s ²)	Kararsızlık düzeyi ⁽¹⁾ (m/s ²)	Ses basınç düzeyi ⁽²⁾ (dBA)
Zımpara makinesi	CP3650-120AAE	2,9	1,5	85
	CP3650-120AB	2,9	1,5	86
	CP3650-085AAE	3,4	1,5	80
	CP3650-075AAE	3,3	1,6	79
	CP3650-075AB	3,3	1,6	78
	CP3650-085AB	2,6	1,5	80

(1) Re. Zımpara makineleri için ISO 28927-3

(2) Değişkenlik aralığı 3 dB (A), EN ISO 15744 standartlarına uygun. Ses gücü için 11 dB(A) ekleyin.

Gürültü ve Titreşim Beyanı

Tüm değerler bu yayının tarihi itibarıyla günceldir. En son bilgiler için lütfen cp.com'u ziyaret ediniz.

Bildirilen bu değerler adı geçen standartlara uygun olarak laboratuvar tipi testlerden elde edilen değerlerdir ve risk değerlendirmesi kullanımına uygun değildir. Özel iş yerlerinde ölçülen değerler, açıklanan değerlerden daha yüksek olabilir. Gerçek maruz kalma değerleri ve bireysel kullanıcı tarafından tecrübe edilen zarar görme riski benzersizdir ve kullanıcının çalışma şekline, işlenecek parçaya ve iş istasyonunun yapısının yanı sıra maruz kalma süresi ile kullanıcının fiziksel durumuna bağlıdır.

Bizler, Chicago Pneumatic olarak, kontrolü elimizde olmayan bir iş yeri durumundaki özel risk değerlendirmesinde gerçek maruz kalmayı yansıtan değerler yerine bildirilen değerlerin kullanılmasının sonuçlarından sorumlu tutulmayız.

Bu araç uygun kullanıldığında, titreşime bağlı el-kol hastalıkları belirtilerine yol açabilir. El-kol titreşim kontrolü ile ilgili bir AT kılavuzu aşağıdaki adreste mevcuttur: www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf
İleride olabilecek sakatlıkların önlenmesine yönelik olarak yönetim usullerinde değişiklik yapılabilmesi için gürültü veya titreşime maruz kalmakla ilgili olabilecek belirtilerin erken teşhisini sağlayacak bir sağlık gözetim programını önerilir.

ÜRETİCİ SINIRLI GARANTİSİ

Sınırlı Garanti: Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") "Ürünleri", satın alındığı tarihten itibaren bir yıl süre ile malzeme ve işçilikteki tüm hatalara karşı garantilidir. Bu Garanti yalnızca CP ya da yetkili satıcılarından satın alınan yeni Ürünler için geçerlidir. Elbette, bu Garanti, kötü şekilde kullanılmış, hatalı kullanılmış, modifiye edilmiş ya da CP veya onun Yetkili Servis Temsilcileri dışında bir başkası tarafından tamir edilmiş ürünler için geçerli olmayacaktır. Bir CP ürünü satın alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde malzeme ya da işçilik hatası bulunursa, bunu CP Fabrika Servis Merkezine veya CP aletlerinin Yetkili Servis Merkezine, ön ödemeli nakliye ile adresinizi ve adresinizi, satın alma belgesi ve hatanın kısa bir tanımını ekleyerek gönderin. CP, kendi takdirine göre, hatalı Ürünleri ücretsiz olarak tamir edecek ya da değiştirecektir. Tamir ve değiştirmeler de yukarıda açıklandığı şekilde orijinal garanti süresinin kalan kısmı boyunca garantili olacaktır. CP'nin bu Garanti kapsamındaki tek yükümlülüğü ve sizin tek çözüm yolunuz hatalı Ürünün tamiri ya da değişimi ile sınırlıdır (Açık ya da Zimni Başka Hiç Bir Garanti Bulunmamaktadır. CP; Arızı, Kazara, Özel Hasarlar ya da Diğer Hasarlar ile Yukarıda Tanımlanan Tamir ya da Değişim Maliyet ya da Masraflı dışında Başka Hiç Bir Maliyet veya Masraftan Sorumlu Tutulamayacaktır).

Özgün Talimatlar

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Her hakkı saklıdır. İçeriğin ya da bunların bir kısmının izinsiz kullanımı veya kopyalanması yasaktır. Bu özellikle ticari markalar, model isimleri, parça numaraları ve çizimler için geçerlidir. Yalnızca izin verilen parçaları kullanın. İzin verilenler dışındaki parçaların kullanımı sonucu oluşan hasar ya da arıza Garanti ya da Ürün Sorumluluğu kapsamında değildir.


안내 설명서

기계 유형:

M14, 3/8", 5/8" 육각 스프indle 및 다양한 샌딩용 샌딩 패드를 갖춘 전동 공구 - 다른 용도로 사용하지 마십시오.

공기 공급 요구조건

- 90 psig (6.3 bar)의 깨끗하고 건조한 공기를 공구에 공급하십시오. 더 높은 압력은 공구 수명을 크게 감소시킵니다.
- 아래 도면에 나와 있는 파이프, 호스 및 피팅 크기를 사용하여, 공구를 공기 라인에 연결하십시오.
- 씩 필터를 그라인더 스토크를 핸들에 직접 설치하지 마십시오.



유효

공기 라인 유효 장치 및 SAE #10 유효유를 사용하여 분당 2방울로 조절하십시오. 공기 라인 유효장치를 사용할 수 없으면, 에어 모터 오일을 주입구에 1인 1회 첨가하십시오.

공압식 공구에서 최대의 효율을 얻기 위해 배럴 기어에 정확한 양의 그리스를 사용하십시오.

공구 속도 12000 / 13500 rpm 밀기 3.5g
공구 속도 6000 / 7500 / 8500 rpm 밀기 5g

권장 그리스

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

보수유지

- 공구를 메일 사용하는 경우, 삼(3) 개월마다 공구를 분해하여 검사하십시오. 손상되거나 마모된 부품을 교체하십시오.
- 다음타임을 켜져도 유지하는 데에는, 다음 정비 키트를 권장합니다:
정비 키트: 2050556003

기술 자료

유형	CP 이름	전원	자유 속도 RPM
샌더	CP3650-120AAE	2.3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB	2.3Hp (1700W)	12000
	CP3650-085AAE	2.3Hp (1700W)	8500
	CP3650-075AAE	2.1Hp (1500W)	7500
	CP3650-075AB	2.1Hp (1500W)	7500
	CP3650-085AB	2.3Hp (1700W)	8500

공기압: 90psi(6.3bar)

소음 및 진동 선언*

유형	CP 이름	진동 레벨 a ⁽¹⁾ (m/s ²)	물확실성 k ⁽¹⁾ (m/s ²)	음압 레벨 ⁽²⁾ (dBA)
샌더	CP3650-120AAE	2.9	1.5	85
	CP3650-120AB	2.9	1.5	86
	CP3650-085AAE	3.4	1.5	80
	CP3650-075AAE	3.3	1.6	79
	CP3650-075AB	3.3	1.6	78
	CP3650-085AB	2.6	1.5	80

(1) 샌더는 ISO 28927-3 기준

(2) EN ISO 15744에 의한 불확실성 3 dB(A). 음향 전력은 11 dB(A)를 추가.

실소음 및 진동 선언

모든 수치는 이 문서 발행 시의 수치입니다. 최신 정보는 cp.com 사이트를 참조하십시오.

선언된 수치들은 진술된 표준을 준수하는 실험실 유형의 시험을 통해 얻어졌으며 위험 평가에는 충분하지 못합니다. 개별 작업 위치에서 측정되는 값들은 선언된 값보다 클 수 있습니다. 개별 사용자가 체감하는 실제의 노출 수치와 피해의 위험은 독특한 것으로서, 사용자의 작업 방식, 작업 대상물 및 작업 대 설계 그리고 노출 시간 및 사용자의 신체 상태에 따라 다릅니다. 저희 Chicago Pneumatic에서는 자사가 통제할 수 없는 작업장 상황에서의 개별 위험 평가에 있어서, 실제 노출을 반영하는 수치 대신 선언된 수치를 사용하는데 따른 결과에 대해 책임질 수 없습니다.

이 공구의 사용을 적절하게 관리하지 않으면 수치 진동 중추군을 일으킬 수 있습니다. 수치 진동 관리에 대한 EU 안내서는 www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf 사이트에서 구할 수 있습니다.

소음 또는 진동 노출 관련 중추군을 조기에 발견하여 관리 절차 변경을 통해 미래의 난청을 방지할 수 있는 건강 감시 프로그램을 추천합니다.

제조사의 제한 보증

제한 보증: Chicago Pneumatic Tool Co. LLC (이하 "CP")의 "제품"은 구매일로부터 1년 동안 제철과 기술 관련 결함이 없음을 보증합니다. 이 보증은 CP 혹은 그 지정 대리점으로부터 신규 구입한 제품들에만 적용됩니다. 물론 이 보증은 악용, 오용 또는 변형되거나 CP나 그 지정 서비스 담당자 이외의 개인이 수리한 제품에는 적용되지 않습니다. 만약 CP 제품이 구매일로부터 1년 이내에 제철이나 기술 관련 결함이 있는 것으로 입증되면, CP Factory Service Center(공장 서비스 센터) 혹은 CP 공구 담당 지정 서비스 센터 앞으로 반송하면 되며, 이때 귀하의 정형과 주조 및 구매 날짜에 대한 충분한 증거 자료 및 결함에 관한 간단한 설명을 동봉하고 우송료는 미리 지불되어야 합니다. CP는 자사의 선택에 의해 결함이 있는 제품들을 무료로 수리하거나 교체할 것입니다. 수리나 교체는 원래 보증 기간의 남은 기간 동안 위와 같이 보증됩니다. 본 보증이 정하는 CP의 유일한 책임 및 귀하의 유일한 구제책은 결함 있는 제품의 수리나 교체로서 제한됩니다. (그 밖의 다른 명시되거나 함축적인 보증은 없으며, CP는 우발적, 필연적 혹은 특수한 손상이나 상한한 수리나 교체에 따른 비용 이외의 다른 비용에 대해서는 책임을 지지 않습니다.)

원래 사용법

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

본사 관련 소유, 본 내용이나 그 일부에 대한 일체의 무단 사용과 복사는 금지됩니다. 이는 특히 상표, 모델명, 부품 번호 및 도면에 적용됩니다. 승인된 부품만을 사용하십시오. 비승인 부품의 사용으로 인한 일체의 손상이나 오작동은 보증 혹은 제품 책임에 의해 커버되지 않습니다.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

ES	Español (Spanish) ⚠ ADVERTENCIA
	Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.

FR	Français (French) ⚠ ATTENTION
	Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable.

IT	Italiano (Italian) ⚠ ATTENZIONE
	Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell'utensile per tagliare legga e capisca tutti i punti di queste istruzioni.

SV	Svenska (Swedish) ⚠ VARNING
	För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, reparerar, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs.

DE	Deutsch (German) ⚠ VORSICHT
	Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:

PT	Português (Portuguese) ⚠ AVISO
	No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido.

NO	Norsk (Norewegian) ⚠ ADVARSEL
	For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.

NL	Nederlands (Dutch) ⚠ WAARSCHUWING
	Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen.

DA	Dansk (Danish) ⚠ ADVARSEL
	For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værktøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.

FI	Suomi (Finnish) ⚠ VAROITUS
	Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perehdyttävä näihin ohjeisiin.

RU	Русский (Russian) ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	Для снижения риска получения травмы есикуй, кто использует, устанавливает, ремонтирует, обслуживает, заменяет приспособления на данном инструменте или работает вблизи него должен прочесть и понять настоящие инструкции до начала любой из перечисленных здесь работ.

ZH	中文 (Chinese) ⚠ 警告
	为了减少受伤的风险，每个使用、安装、保养本工具，更换本工具附件，或在附近工作的人员，在执行上述任何一项任务时，都必须学习及理解这些说明。

EL	ελληνικά (Greek) ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
	Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, οποιοσδήποτε χρησιμοποιοί, εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, αλλάζει παρελκόμενα, ή εργάζεται κοντά σε αυτό το εργαλείο, πρέπει να διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εκτελέσει οποιαδήποτε τέτοια εργασία.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER

HV	magyar (Hungarian) ⚠ FIGYELEM
	A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a szerszámot használó, szerelő, javító, karbantartó, tartozékát cserélő vagy a szerszám közelében dolgozó minden személynek az adott munkaművelet elvégzése előtt el kell olvasnia és tudomásul kell vennie ezeket az utasításokat.

LV	latviešu (Latvian) ⚠ BĪDINĀJUMS
	Lai samazinātu ievainojuma risku, visiem, kas lieto, uzstāda, labo, apkopj, maina piederumus, vai strādā šī darbarīka tuvumā, pirms šo darbu sākšanas jāizlasa un jāizprot šie norādījumi.

PL	polski (Polish) ⚠ OSTRZEŻENIE
	Aby ograniczyć ryzyko wypadku, wszystkie osoby używające, instalujące, reperujące, konserwujące, zmieniające akcesoria lub pracujące w pobliżu tych narzędzi muszą przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed wykonywaniem tych zadań.

CS	čeština (Czech) ⚠ VAROVÁNÍ
	Pro snížení rizika poranění si musí všichni osoby používající, instalující, opravující nebo provádějící údržbu stroje, provádějící výměnu doplňků nebo pracující blízko tohoto stroje přečíst tyto instrukce a porozumět jim před tím, než budou provádět tento úkol.

SK	slovenčina (Slovak) ⚠ VAROVANIE
	Na zníženie rizika zranenia, všetky osoby, ktoré používajú, inštalujú, opravujú, vymieňajú príslušenstvo alebo pracujú v blízkosti tohto nástroja, si musia prečítať a pochopiť tieto pokyny predtým, než vykonajú akúkoľvek takúto úlohu.

SL	slovenščina (Slovenian) ⚠ OPOZORILO
	Da bi zmanjšali nevarnost poškodb, mora vsakdo, ki bo uporabljal, nameščal, popraviljal, vzdrževal, menjal dodatno opremo na, ali delal v bližini tega orodja, prebrati in razumeti ta navodila, preden začne opravljati katerokoli od navedenih dejanj.

LT	lietuvių (Lithuanian) ⚠ ĮSPĖJIMAS
	Kad sumažintumėte susižalojimo pavojų, kiekvienas naudojantis, montuojantis, taisantis, prižiūrintis, keičiantis priedus arba dirbantis šalia prietaiso asmuo turi perskaityti ir suprasti šias instrukcijas prieš atlikdamas kurią nors iš šių užduočių.

JA	日本語 (Japanese) ⚠ 警告
	損傷の危険性を減らすために、当工具の使用・取り付け・修理・メンテナンス・付属品交換を行う人、あるいは近くで作業する人は、誰も、そうした作業を実施する前に、ここにある使用説明を読み理解しなければなりません。

BG	български (Bulgarian) ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
	За да се намали рискът от нараняване, всеки който използва, инсталира, поправя, поддържа, сменя принадлежности или работи в близост до този инструмент трябва да прочете и разбере тези инструкции преди да изпълни някоя от тези задачи.

HR	Hrvatski (Croatian) ⚠ UPOZORENJE
	Radi smanjenja rizika od ozljeda, svi koji koriste, instaliraju, servisiraju, održavaju, mijenjaju dodatnu opremu ili rade u blizini ovog alata moraju pročitati i razumjeti ove instrukcije prije obavljanja svakog takvog zadatka.

RO	limba (Romanian) ⚠ AVERTIZARE
	Pentru a reduce riscul de vătămare, toți cei care utilizează, instalează, repară, întrețin, înlocuiesc accesorii sau lucrează lângă această unealtă trebuie să citească și să înțeleagă aceste instrucțiuni înainte de a efectua oricare din aceste operații.

TR	Türkçe (Turkish) ⚠ UYARI
	Yaralanma riskini azaltmak için, bu aleti kullan, kurulumunu, tamirini, bakımını yapan, aksesuarlarını değiştiren ya da yakınında çalışan herkesin, söz konusu bu tür işleri yapmadan önce bu talimatları okuması ve anlamış olması gerekmektedir.

KO	한국어 (Korean) ⚠ 경고
	상해의 위험을 감소시키려면, 이 공구를 사용, 설치, 수리, 보수유지 하거나 그 부속장치를 교체하거나 근처에서 작업하는 모든 사람들이 작업을 수행하기 전에 이 설명서를 읽고 이해해야 합니다.